

**DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO
DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP PARA LA
EMPRESA PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.**

JULIÁN ANDRÉS GRANADA SERRANO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
SANTIAGO DE CALI
2009**

**DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MODULO
DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP PARA LA
EMPRESA PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.**

JULIÁN ANDRÉS GRANADA SERRANO

Pasantía Institucional para optar al título de Ingeniero Mecánico

**Director:
ORLANDO HUNG GONZÁLEZ
Ingeniero Mecánico MBA**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
SANTIAGO DE CALI
2009**

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Mecánico.

Ing. CARLOS APONTE

Jurado

Ing. MAURICIO BARRERA

Jurado

Ing. ORLANDO HUNG GONZÁLEZ

Director

Santiago de Cali, Agosto de 2009.

A Dios por guiarme en el desarrollo de este y todos mis proyectos.

A mis padres Rodrigo y Gladys por apoyarme, aconsejarme en la realización de cada uno de mis objetivos de vida.

A mis dos hermanitos que alegran mi vida y me llenan de ilusión.

A Claudia por el gran apoyo incondicional durante todo este proyecto

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que de alguna u otra forma colaboraron o apoyaron el desarrollo de este proyecto

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	11
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1 PREGUNTA PROBLEMA	13
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	13
2. OBJETIVOS	15
2.1 OBJETIVO GENERAL	15
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
3. JUSTIFICACIÓN	16
4. RESEÑA HISTÓRICA	17
5. MARCO DE REFERENCIA	18
5.1 GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO	18
5.1.1 Mantenimiento Correctivo	18
5.1.2 Mantenimiento Programado	18
5.1.3 Mantenimiento Preventivo	18
5.1.4 Mantenimiento Predictivo	18
5.1.5 Mantenimiento Sistemático	19

5.2 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN	19
5.2.1 Entrada de información	19
5.2.2 Almacenamiento de información	19
5.2.3 Procesamiento de información	19
5.2.4 Salida de información	20
5.3 SISTEMA SAP	20
5.4 MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO (PM)	21
5.4.1 Datos Maestros del módulo PM	22
5.4.2 Planificación del Módulo PM	26
5.4.3 Tratamiento de órdenes	27
6. ELABORACIÓN DE LOS DATOS MAESTROS	29
7. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO PM	31
7.1 CICLO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	31
7.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EJECUTADO	33
8. CONCLUSIONES	34
9. RECOMENDACIONES	35
BIBLIOGRAFÍA	36
ANEXOS	37

LISTA DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Relación de los módulos en el sistema SAP	21
Cuadro 2. Transacciones de los datos maestros	23
Cuadro 3. Transacciones para las órdenes de mantenimiento	26
Cuadro 4. Transacciones para los avisos de mantenimiento	27
Cuadro 5. Transacción notificación individual de tiempo	28
Cuadro 6. Programa de capacitación	33

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Componentes del modulo PM	22
Figura 2. Acceso a las transacciones del módulo PM en el sistema	24
Figura 3. Puntos de medida	25
Figura 4. Proceso para la ejecución de una orden	27
Figura 5. Alimentación del modulo PM	30
Figura 6. Ciclo de gestión de mantenimiento	32

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Ubicaciones técnicas	37
Anexo B. Equipos	38
Anexo C. Puestos de trabajo	39
Anexo D. Características	40
Anexo E. Puntos de medida	41
Anexo F. Hojas de ruta	42
Anexo G. Planes de mantenimiento	43
Anexo H. Listado de ubicaciones técnicas	44
Anexo I. Listado de Equipo Perfilamos del Cauca S.A.	45
Anexo J. Puestos de Trabajo Departamento de mantenimiento	51
Anexo K. IW21- Creación de Avisos	52
Anexo L. IW22 – Modificación de Aviso	66
Anexo M. IW23 – Visualizar Aviso de Mantenimiento	70
Anexo N. IW41 – Notificación de Actividades	74
Anexo O. IW31 - Crear orden de mantenimiento	81
Anexo P. IW32- Modificar orden de mantenimiento	95
Anexo Q. IW38. Modificar órdenes de mantenimiento	100
Anexo R. IW39 – Visualizar orden de mantenimiento	106

RESUMEN

En el siguiente proyecto se realizaron los procedimientos de las diferentes transacciones empresariales, que deben ser desarrolladas por el personal de mantenimiento de la empresa Perfilamos del Cauca S.A., para llevar a cabo la ejecución del ciclo de mantenimiento en el modulo PM (planificación de mantenimiento) del sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos). El propósito es brindar una herramienta guía que permita dar soporte en el proceso de capacitación a los usuarios actuales y futuros, que facilite la adaptación a este sistema de innovación tecnológica que por su naturaleza genera un impacto al cambio en las labores tradicionales de los usuarios y que permita a la empresa reducir los tiempos y errores de ejecución. Para llevar a cabo el desarrollo de los procedimientos del modulo PM fue necesario cumplir con cinco fases metodológicas, de forma que la elaboración se llevara a cabo eficazmente: el **reconocimiento de la maquinaria de producción, la creación de los datos maestros, la alimentación del sistema y las pruebas piloto**. Una vez implementado el sistema se llevaron a cabo las capacitaciones del personal del departamento de mantenimiento (mecánicos, eléctricos, analistas de mantenimiento y supervisores de mantenimiento) y los supervisores de producción. El proyecto culmina con la implementación del modulo PM y la entrega de los procedimientos de las transacciones que hacen parte del ciclo de mantenimiento a la empresa Perfilamos del Cauca S.A.

INTRODUCCIÓN

Para la industria en general, un adecuado mantenimiento de su maquinaria es un aspecto de suma importancia, ya que permite asegurar la disponibilidad permanente de los equipos, y de esta manera cumplir con la razón de ser de toda empresa; su producción. Para esto, se hace necesario llevar a cabo un plan de gestión de mantenimiento que garantice el trabajo eficiente de la planta y el buen funcionamiento de las máquinas.

En la actualidad existen diferentes herramientas informáticas que brindan soluciones efectivas para llevar a cabo una adecuada gestión de mantenimiento, facilitar la labor de los usuarios y reducir costos. SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) es una de estas herramientas que cumple con las aplicaciones necesarias para ejercer un control sobre los procesos propios de un departamento de mantenimiento, sin perder el vínculo con los otros departamentos de la empresa y por supuesto de la gerencia. Teniendo en cuenta la importancia que significa para la industria moderna estas ayudas tecnológicas, la empresa Perfilamos del Cauca adopto esta tendencia mediante la implementación de SAP, para la ejecución de algunos de sus procesos más importantes.

De acuerdo con lo anterior, este proyecto nace con el propósito de desarrollar los procedimientos de las transacciones aplicadas por los diferentes usuarios para la ejecución del módulo de planificación de mantenimiento (PM) en la empresa Perfilamos del Cauca y brindar de esta forma una herramienta para la capacitación, supervisión, coordinación y aplicación a los usuarios del sistema actuales y los que ingresen en el futuro.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo proporcionar una herramienta para la ejecución del módulo PM en el departamento de mantenimiento de la empresa Perfilamos del Cauca S.A, de modo que garantice una correcta práctica, supervisión y capacitaciones constantes a los usuarios actuales y futuros?

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La empresa Perfilamos del Cauca S.A. se encuentra bajo un proceso de transición con la incorporación del sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos), lo que ha significado para su personal una oportunidad de mejorar y de innovar en sus labores empresariales tradicionales, ya que cada actividad debería ser sistematizada y registrada por medio del programa, que de forma metodológica e inmediata permita lograr el cumplimiento de las metas previstas. Si embargo, teniendo presente la posible resistencia al cambio, los errores repetitivos en la aplicación de las diferentes transacciones y la pérdida de tiempo, es necesario entonces desarrollar los procedimientos, y realizar capacitaciones a todos los usuarios.

Las dificultades diagnosticadas son las siguientes:

- Desconocimiento de los usuarios en el departamento de mantenimiento sobre la secuencia lógica para el desarrollo de cada transacción en el módulo PM.
- No se cuenta con un estándar definido en el proceso de generación de órdenes de mantenimiento que permita a los usuarios decidir que clase de orden se necesita para cada tipo de trabajo.
- La falta de un instructivo hace imposible una adecuada capacitación o inducción sobre el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) a los actuales y futuros usuarios del departamento de mantenimiento

- El poco conocimiento sobre cada una de las transacciones del módulo PM por parte de los usuarios genera pérdidas de tiempo que perjudican la operabilidad de la empresa.

Con base en lo anterior, surge la necesidad de documentar el proceso de la implementación del módulo PM, para mostrar el proceso de funcionamiento del sistema y la forma en que se ejecutan las transacciones empresariales.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los procedimientos para la ejecución del módulo de planificación de mantenimiento en el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos), para la empresa perfilamos del cauca S.A.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Inspección técnica de la maquinaria de producción de la empresa Perfilamos del Cauca S.A.
- Elaborar los datos maestros para el modulo de mantenimiento en el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos)
- Ingresar los datos maestros para el módulo de mantenimiento en el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos)
- Realizar simulaciones y pruebas piloto previas al arranque definitivo del sistema
- Llevar a cabo capacitaciones al personal del departamento de mantenimiento de la empresa Perfilamos del Cauca

3. JUSTIFICACIÓN

Para la empresa Perfilamos del Cauca S.A. el ingreso de SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) como herramienta tecnológica, en atención a su necesidad de sistematizar y planificar sus procesos en el área de Mantenimiento, prevé un aumento en el control de sus procesos y por lo tanto, mayor eficiencia en su cadena de suministros y en el sistema operativo, mediante un alto costo de adquisición, asesoramiento e implementación.

Teniendo claro que para sacar provecho a todos los beneficios que brinda el sistema, se deben llevar a cabo adecuadamente las diferentes operaciones por parte de los usuarios, surge la necesidad de documentar y estandarizar los procedimientos que se pueden realizar en el modulo PM del departamento de mantenimiento, de forma que: facilite la aplicación de SAP en las labores diarias de mantenimiento, reduzca el impacto o rechazo al cambio, logre el desarrollo lógico y secuencial de las actividades, sin errores, sin pérdida de tiempo y proporcione a la empresa una herramienta para la capacitación de sus usuarios actuales y futuros, para la supervisión, coordinación y especialmente para una adecuada aplicación.

4. RESEÑA HISTÓRICA

Perfilamos S.A. surge de la necesidad de crear un centro de servicio en la zona sur occidental y aprovechando el incremento de las construcciones metálicas.

Pensando en la necesidad de este centro, se empezaron a evaluar las diferentes propuestas buscando principalmente ciudades con puertos marítimos cercanos, para de este modo aprovechar las ventajas de transporte de materia prima importada. Como resultado de la evaluación del proyecto, se escogió el municipio de Puerto Tejada en el departamento del Cauca, debido a las ventajas de cercanía al Puerto de Buenaventura y a los beneficios de la Ley Páez. En mayo de 1999 inicia la parte operativa, la adquisición de maquinaria y la construcción de la planta y oficinas. Para los meses de junio y julio del año 2000 inicia operaciones de producción y llegando al mes de septiembre del mismo año, la empresa se encontraba operando en su totalidad.

Perfilamos del Cauca fue constituida como una sociedad anónima y fundada el 10 de junio de 1999 con escritura No. 2490 de la notaria séptima de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 16 de junio del mismo año bajo el número 14049 del libro IX.

La Empresa como núcleo esencial en el desarrollo industrial, adopta una organización y forma jurídica que le permita materializar sus ideas, voluntades, relaciones y finalidades. Así mismo, busca crear y consolidar un tipo de organización que le permita realizar determinadas actividades en el mercado por medio de sus representantes. Estos últimos manejan los temas de precio, producto, publicidad, mercado, captación de recursos, negociabilidad de acciones, información, etc.

- **Visión:** “Para el 2010 Perfilamos S.A. será reconocida como la primera opción de perfiles de acero en Colombia”.

- **Misión:** “Satisfacer con innovación y excelencia las necesidades del sector de la construcción y de la industria, mediante soluciones en acero con procesos seguros y efectivos, incrementando los beneficios para la comunidad, colaboradores y accionistas”.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO

El Mantenimiento se define como el conjunto de actividades que deben ser realizadas en un equipo o instalación para conservar el servicio para el cual fue diseñado, teniendo en cuenta que el alcance de las actividades depende de los recursos técnicos y humanos que dispone el departamento de mantenimiento.

5.1.1 Mantenimiento Correctivo. Es la actividad que solo se lleva a cabo cuando el equipo es incapaz de seguir su funcionamiento y que le impide prestar el servicio para el cual fue diseñado. Es el tipo de mantenimiento que genera mayores gastos debido a la falta de planeación y programación.

5.1.2 Mantenimiento Programado. Es el tipo de mantenimiento que permite programar la frecuencia de cambio de los componentes de una maquina y de los diferentes elementos necesarios para su funcionamiento. Se estima el tiempo de vida útil de los elementos antes de que estos fallen, según las recomendaciones del fabricante hechas en el manual de servicio de la maquina o en los catálogos de repuestos.

5.1.3 Mantenimiento Preventivo. El mantenimiento preventivo se define como una serie de tareas planeadas previamente, que se llevan a cabo para contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de las funciones para las que fue creado un activo. Estas actividades se pueden planear o programar con base en el tiempo, el uso o la condición del equipo¹. Este tipo de mantenimiento permite realizar un diagnostico de las partes que componen una maquina, por medio de actividades de inspección en donde el personal técnico decide cuando se debe efectuar el cambio de un componente del equipo.

5.1.4 Mantenimiento Predictivo. Es una actividad que se ejecuta mediante mediciones en las variables críticas o realizando ensayos no destructivos en elementos que tengan alto riesgo de falla. Con esta actividad se espera reducir de los paros imprevistos en la maquinaria.

¹ DUFFUAA, S., RAOUF, A., DIXON CAMBELL, J. Sistemas de Mantenimiento Planeación y Control. México. Editorial LIMUXA S.A. 2002. p. 75.

5.1.5 Mantenimiento Sistemático. Es efectuado según un programa establecido de acuerdo con el tiempo de trabajo u otro factor, este tipo de mantenimiento es el utilizado por el modulo PM, ya que, el sistema permite generar los planes de mantenimiento basados en las hojas de ruta de los equipos.

5.2 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Los sistemas de información realizan cuatro actividades básicas: entrada de información, almacenamiento de información, procesamiento y salida de información².

5.2.1 Entrada de información. La entrada de información es el proceso mediante el cual el sistema toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las entradas manuales son aquellas que son proporcionadas en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que proviene o son tomadas de otros módulos. En el sistema SAP las entradas automáticas están definidas por los datos maestros.

5.2.2 Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las acciones más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada. Esta información suelen ser almacenadas en estructuras de información denominadas archivos en su versión simple y base de datos en su modalidad compleja. En el modulo PM esta información almacenada tiene mucha importancia en las ordenes de trabajo que se le realizan a los equipos, ya que, estas crean un historial de las intervenciones, que son de gran ayuda para la planificación del trabajo y permite llevar la trazabilidad en costos de insumos, costos de mano de obra y frecuencias.

5.2.3 Procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con la secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con los datos que están almacenados.

² COHEN KAREN, D., ASIN LARES, E. Sistemas de Información para los Negocios. 4 ed. México. McGraw – Hill. 2005. p. 7.

5.2.4 Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar información procesada o bien datos de entrada al exterior. Es importante aclarar que la salida de información de un sistema de información puede constituir la entrada a otro sistema de información o módulo.

5.3 SISTEMA SAP

SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) es una de las empresas más grandes de software en el mundo, fundada en 1972 en la ciudad de Mannheim, Alemania, por un equipo de empleados de IBM de aquel país, quienes compartieron un proyecto para lograr una solución integrada para cada compañía, con lo cual pudieron crear su propia empresa de software. En la actualidad, SAP es el líder mundial de aplicaciones de negocios en arquitectura cliente/servidor.

El sistema SAP esta compuesto por los siguientes módulos:

- Ventas y distribución (SD): apoya los procesos de ventas y facturación.
- Materiales (MM): apoya las actividades de abastecimiento de materiales para producción e insumos de la planta.
- Producción (PP): planificación y control de producción.
- Calidad (QM): apoyo al control de la calidad.
- Mantenimiento (PM): planificación y ejecución de actividades de mantenimiento.
- Recursos humanos (HR): la planificación y control total del personal.
- Finanzas (FI): movimiento de flujo y dinero.
- Contraloría (CO): movimientos de costo y flujo de dinero.
- Sistemas de proyectos (PS): administración de proyectos.

Entre los factores que han propiciado el éxito de SAP se puede mencionar que es un sistema abierto, tiene una total integración en datos y aplicaciones, es un sistema para todas las operaciones empresariales, con procesamiento interactivo y tiene presencia nivel mundial.

Un sistema de la naturaleza de SAP se puede considerar obviamente como transaccional, pero también tiene un sentido estratégico, pues un sistema integral de administración puede ofrecer servicios o productos diferenciados al cliente, lo cual se puede convertir en la base de la competencia favorable para la compañía que posea este recurso de información³.

Cuadro 1. Relación de los módulos en el sistema SAP

Módulos		Relación
PM	MM	Gestión de materiales permitiendo realizar la reserva de materiales por medio de la orden
PM	CO	Obtención de los costos de mantenimiento para los equipos
PM	FI	Seguimiento a la depreciación de los activos fijos
PM	SD	Manejo de el maestro de clientes y servicios de mantenimiento
PM	QM	Generación de lotes de inspección para equipos que controlan variables de calidad
PM	PP	Planeación de la producción para la disponibilidad de los equipos

Fuente: GÓMEZ, Luisa F. Modulo PM. Interrelación con otros Módulos. Medellín, 2009. Archivo de computador.

5.4 MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO (PM)

El módulo de mantenimiento (PM) se encarga de administrar los equipos e instalaciones de la empresa a través de un plan de mantenimiento para cada uno de ellos, que contiene aspectos como frecuencias de prevención, inspecciones, calibraciones, mantenimientos correctivos, etc.

El módulo PM tiene como característica la realización de 3 aspectos fundamentales, como son:


³ Ibid., p. 15.

- Planificación (Gestión de la estrategia de mantenimiento de cada uno de los equipos).
- Ejecución (Realización de las órdenes de cada equipo, planificadas y no planificadas).
- Control (Realización y ejecución de los reportes).

Las intervenciones que se realizan a los equipos, sean éstas planificadas o no, pueden ser reportadas por medio de avisos, los cuales son direccionados a un equipo humano que dará el diagnóstico y tomará la decisión de crear la orden, la cual será la fuente de recolección de la información de los trabajos ejecutados y materiales consumidos y demás recursos necesarios en la ejecución

El concepto de mantenimiento del módulo PM comprende tres áreas:

Figura 1. Componentes del modulo PM



Fuente: GÓMEZ, Luisa F. Modulo PM. Interrelación con otros Módulos. Medellín, 2009. Archivo de computador.

5.4.1 Datos Maestros del módulo PM. Los datos maestros contienen los datos que permanecen en el sistema durante un largo periodo y que forman la espina dorsal para ejecutar procesos empresariales individuales. Las transacciones que hacen parte de los datos maestros se presentan en la siguiente tabla.


Cuadro 2. Transacciones de los datos maestros

UBICACIONES TÉCNICAS		TRANSACCIÓN	MODULO
Crear		IL01	PM
Modificar		IL02	PM
Visualizar		IL03	PM
Representación de Estructura		IH01	PM
EQUIPOS			
Crear		IE01	PM
Modificar		IE02	PM
Visualizar		IE03	PM
Representación de Estructura		IH03	PM
PUESTOS DE TRABAJO			
Crear		IR01	PM
Modificar		IR02	PM
Visualizar		IR03	PM
CLASIFICACIÓN			
Gestión de Características		CT04	PM
Gestión de Clases		CL02	PM
PUNTOS DE MEDIDA			
Crear		IK01	PM
Modificar		IK02	PM
Visualizar		IK02	PM
HOJAS DE RUTA PARA EQUIPO			
Crear		IA01	PM
Modificar		IA02	PM
Visualizar		IA03	PM
PLANES DE MANTENIMIENTO – CREAR			
Plan Ciclo Individual		IP41	PM
Plan Estrategia		IP42	PM

Fuente: PERFILAMOS DEL CAUCA S.A. Listado de Transacciones de los Datos Maestros. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

(Ver Figura 2, página siguiente).

Figura 2. Acceso a las transacciones del módulo PM en el sistema



Fuente: PERFILAMOS DEL CAUCA S.A. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

Las transacciones son una serie de caracteres que corresponden a cada uno de los procesos empresariales que conforman el modulo PM. Estas transacciones permiten acceder directamente a una actividad determinada digitando los caracteres correspondientes en lugar que se indica en la figura 2.

5.4.1.1 Ubicaciones técnicas. Las ubicaciones técnicas son estructuras ordenadas jerárquicamente que representan un sistema técnico, una estructura o parte de la misma. El objetivo de la creación de las ubicaciones técnicas es la estructuración de un sistema técnico (planta, edificio, etc.) en unidades relevantes para el mantenimiento.

5.4.1.2 Equipos. Un equipo es un objeto físico individual que debe mantenerse como una unidad autónoma. Los equipos, por regla general, representan objetos individuales para los que se deberían registrar medidas de mantenimiento. Un equipo puede instalarse en una ubicación técnica.

5.4.1.3 Puestos de trabajo. Los puestos de trabajo para el sistema SAP son las personas responsables de ejecutar determinada labor de acuerdo a su especialidad (Director, Supervisor, Mecánico, Eléctrico etc.). Para el departamento de mantenimiento los puestos de trabajo son definidos por la organización de la empresa y utilizados de la siguiente manera en el módulo PM.

- Puesto de trabajo responsable de una labor de mantenimiento.
- Puesto de trabajo responsable de una hoja de ruta.
- Puesto responsable en la ejecución de una hoja de ruta.
- Puesto de trabajo responsable en la cabecera de una orden de mantenimiento.
- Puesto de trabajo responsable de ejecutar las operaciones de una orden de mantenimiento.

5.4.1.4 Características. Las características para el módulo PM del sistema SAP; son las variables medibles requeridas en un proceso de mantenimiento de determinado equipo de una empresa. Estas características son recopiladas en un catálogo con sus respectivas unidades de medida y permanecen en el módulo sin modificarse por un período indefinido.

5.4.1.5 Puntos de medida. Los puntos de medida son elaborados para cuantificar las variables que se presentan en los equipos o ubicaciones técnicas. Estas variables son tomadas del catálogo de características y son muy utilizadas para realizar mantenimiento preventivo en los equipos. Ejemplos de variables medibles son las que se presentan en un motor eléctrico: el voltaje, la frecuencia y la corriente. Llevar el registro de cada una de estas variables permite almacenar información que puede ser utilizada para el diagnostico del equipo

Figura 3. Puntos de medida



Fuente: Motor Eléctrico [en línea]. España: Tecsil, s.f. [consultado en febrero de 2009]. Disponible en internet: <http://www.tecsil.es/catalogo/images/ace17.jpg>

5.4.1.6 Hojas de ruta. Una hoja de ruta es una biblioteca de operaciones; en donde se describen las actividades de mantenimiento que deben ser realizadas en un equipo. Suministra información sobre el centro de trabajo asignado, el tiempo requerido para la ejecución de la actividad, los repuestos utilizados y los recursos necesarios, además permite almacenar información de las operaciones a ejecutar (tareas) y especificar las ubicaciones técnicas (equipos u ubicaciones) y puestos de trabajo.

5.4.1.7 Planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento consisten en fijar las frecuencias y fechas de ejecución de las hojas de ruta de cada uno de los equipos que componen el modulo PM.

5.4.2 Planificación del Módulo PM. La planificación del módulo PM se lleva a cabo mediante la programación de las actividades a realizar en un equipo o instalación, donde las hojas de ruta permiten generar órdenes de mantenimiento preventivo con su frecuencia de mantenimiento predeterminada, fecha de ejecución y el personal responsable de la actividad. En la planificación se deben tener en cuenta los avisos o exigencias de mantenimiento realizadas por los diferentes departamentos de la empresa que se encuentren a cargo un equipo o instalación susceptible de mantenimiento.

5.4.2.1 Orden de mantenimiento. El primer paso en la planeación y el control del trabajo de mantenimiento se realiza mediante un sistema eficaz de órdenes de trabajo. La orden de trabajo es una forma donde se detallan las instrucciones escritas para el trabajo que se va a realizar y debe se llenada para todos los trabajos⁴.

En el componente de la aplicación PM, se utiliza una orden de mantenimiento para planificar y controlar la ejecución de las operaciones de mantenimiento, supervisar la ejecución de las actividades de mantenimiento e introducir y liquidar los costes producidos por las actividades de mantenimiento

Cuadro 3. Transacciones para las órdenes de mantenimiento

ÓRDENES – CREACIÓN		
Crear	IW31	PM
Modificar	IW32	PM
Visualizar	IW33	PM

Fuente: PERFILAMOS DEL CAUCA S.A. Listado de Transacciones de los Datos Maestros. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

⁴ DUFFUAA, S., RAOUF, A., DIXON CAMBELL, J. Op. cit., p. 50.

5.4.2.2 Aviso de mantenimiento. Los avisos son creados por los diferentes departamentos de la empresa en el momento de presentarse una avería o cualquier situación poco común con determinado equipo o ubicación técnica, con el objetivo de generar una solicitud al departamento de mantenimiento para llevar a cabo la intervención correctiva en el equipo necesaria y para documentar el trabajo realizado. Se pueden utilizar para ejecutar planificaciones y ejecuciones preliminares de medidas.


Cuadro 4. Transacciones para los avisos de mantenimiento

AVISOS	TRANSACCIÓN	MÓDULO
Crear	IW21	PM
Modificar	IW22	PM
Visualizar	IW23	PM

Fuente: PERFILAMOS DEL CAUCA S.A. Listado de Transacciones de los Datos Maestros. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

5.4.3 Tratamiento de órdenes. Es la secuencia de pasos que debe realizar el usuario para desarrollar una orden de trabajo de forma que refleje cada uno de los procesos ejecutados, esto es posible mediante la notificación de los tiempos e insumos utilizados en cada una de las actividades cumplidas.

Figura 4. Proceso para la ejecución de una orden



Cuadro 5. Transacción notificación individual de tiempo

ORDENES - CREACIÓN	TRANSACCIÓN	
Notificación Individual de Tiempo	IW41	PM

6. ELABORACIÓN DE LOS DATOS MAESTROS

Para la elaboración de los datos maestros fue preciso adquirir un conocimiento adecuado de la maquinaria de producción y para esto fue necesario llevar a cabo una inspección previa de cada una, con el fin de conocer el funcionamiento y las partes que los conforman. Este proceso se realizó mediante la asesoría directa del personal técnico del departamento de mantenimiento. Para ver listado de equipo ver Anexo I, además de la identificación y conocimiento de los equipos se realizó la caracterización de las ubicaciones técnicas de la empresa, ver Anexo H, estas dos actividades fueron necesarias para levantar la información requerida por los datos maestros.

Para levantar y almacenar la información requerida por el nuevo sistema, se utilizaron plantillas en formato Excel suministradas por la empresa consultora de la implementación para cada uno de los componentes de los datos maestros, estas permiten tabular la información de forma tal, que al finalizar todas las plantillas puedan ser cargadas al sistema de forma masiva. Para ver las plantillas elaboradas para el módulo PM ver los siguientes anexos:

Anexo A. Ubicaciones técnicas.

Anexo B. Equipos.

Anexo C. Puestos de trabajo.

Anexo D. Características.

Anexo E. Puntos de medida.


Anexo F. Hojas de ruta.

Anexo G. Planes de mantenimiento.

Una vez realizado el diligenciamiento de las plantillas con toda la información necesaria (datos maestros) de esta empresa en particular se llevó a cabo el cargue de datos al sistema, mediante el asesoramiento de la empresa encargada de la implementación del sistema SAP.

(Ver Figura 5, página siguiente).

Figura 5. Alimentación del modulo PM



7. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO PM


Para la elaboración de los procedimientos del módulo PM del sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) fue necesario *conocer en detalle el sistema*, mediante capacitaciones intensivas por parte de la empresa consultora de la implementación, de forma que se adquiriera la habilidad suficiente en el manejo de cada transacción del módulo y se lograran identificar los efectos que este genera sobre los demás módulos. Durante las actividades de capacitación se llevo a cabo el cargue de los datos maestros, de modo que permitiera el funcionamiento del sistema y la realización de las primeras pruebas piloto de cada transacción y comprobar la calidad de los datos maestros en el sistema.

7.1 CICLO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

La definición del ciclo de mantenimiento es esencial para orientar el proceso de mantenimiento en el sistema SAP. Toda intervención del personal operativo deberá ser solicitada por medio de un aviso de mantenimiento, el cual es revisado por el encargado de la planificación del módulo PM, quien esta en la facultad de decidir la creación de una orden de trabajo y ejecutar la liberación de esta, en caso contrario al aviso se le aplicara el cierre técnico correspondiente, además debe llevar un seguimiento a la evolución del trabajo para asistir las exigencia de mano de obra, materiales o servicios externos que deban se utilizados para cumplir con el trabajo. Después de terminar las operaciones de mantenimiento se notifican los tiempos de operación y los insumos utilizados. Para finalizar se ejecuta el cierre técnico de la orden para que el modulo CO se encargue de la liquidación.

(Ver Figura 6, página siguiente).

Figura 6. Ciclo de gestión de mantenimiento



Las transacciones del modulo PM que hacen parte del ciclo de la gestión de mantenimiento se encuentran en:

- IW21 crear avisos de mantenimiento. Anexo K.
- IW22 modificar aviso de mantenimiento. Anexo L.
- IW23 visualizar aviso de mantenimiento. Anexo M.
- IW31 crear orden de mantenimiento. Anexo O.
- IW32 modificar orden de mantenimiento. Anexo P.
- IW38 modificar orden de mantenimiento – tratamiento de lista. Anexo Q.
- IW39 visualizar orden de mantenimiento – tratamiento de lista. Anexo R.
- IW41 notificación individual de tiempo. Anexo N.

7.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EJECUTADO

Durante los últimos dos meses de la pasantía se desarrollaron capacitaciones sobre la ejecución de las diferentes transacciones del módulo PM en el sistema SAP, dirigidas a todo el personal del departamento de mantenimiento (Mecánicos, Electricistas, Analista de Mantenimiento) y Supervisores de Producción. El total de personas capacitadas fue de 20, estructuradas de la siguiente forma:

Cuadro 6. Programa de capacitación

Modulo	Tema	Tiempo (h)	Número de asistentes
PM	Avisos de mantenimiento	7.5	11
PM	Ordenes de mantenimiento	8	5
PM	Notificación individual de tiempo	4	4

8. CONCLUSIONES

- Una vez fueron definidos en equipo los procedimientos del módulo PM, se fueron disminuyendo las barreras de cambio presentada en los usuarios, versus la nueva forma de hacer las cosas en el área de Mantenimiento, permitiendo un proceso amigable y efectivo para los intereses de la empresa.
- La empresa Perfilamos del Cauca S.A., a partir de la fecha, puede contar con un material que permitirá reforzar y hacer más eficiente la inducción en el ingreso de nuevo personal del área de Mantenimiento, mediante los procedimientos del módulo PM.
- El proceso de documentación del módulo PM permitió de manera eficiente y eficaz, ilustrar a los usuarios el funcionamiento del modulo y las partes que lo conforman para mejor comprensión y aplicación de la herramienta en el proceso de mantenimiento, producción y administración de la Empresa.
- La elaboración de los datos maestros fueron determinantes en la implementación del módulo PM, ya que estos fueron el punto de partida para integrar a las diferentes áreas de la compañía, y poder así llevar a cabo cada una de las transacciones del módulo de planificación de mantenimiento.

9. RECOMENDACIONES

- La empresa Perfilamos del Cauca en atención a los protocolos del Proyecto, deberá implementar y desarrollar los demás procedimientos de los módulos CO, MM, QM, PP, SD y FI.
- En el elemento cultural del Sistema SAP, (Sistemas, Aplicaciones y Productos) es importante dar continuidad a la capacitación de cultura organizacional requerida para implementar el ciento por ciento de todos los módulos y la necesidad de familiarizarse en un tiempo no mayor de seis meses con la nueva forma de administrar la información de la Empresa y sus áreas productivas
- Teniendo presente la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, es importante reportar el trabajo adelantado en las fechas previstas de revisión y de auditoria de sostenimiento del ISO 9001, con el fin de ilustrar la mejora continua aplicada en atención a los protocolos establecidos por el mismo.
- El Proyecto generó alta expectativa de cambio en el personal objetivo, por lo cual es importante revisar los compromisos definidos para su implementación, a fin de invertir y proporcionar los recursos necesarios, para generar más valor agregado e innovación en sus servicios y productos.
- Como quiera que la gestión de la tecnología e información ha avanzado en el mundo, la Empresa hacia el mediano plazo debe examinar nuevos escenarios para avanzar a la par con los cambios que exige el manejo de la información y los costos de mantenimiento, para así diferenciarse más pronto de su competencia y lograr más competitividad.

BIBLIOGRAFÍA

COHEN KAREN, D. y ASIN LARES, E. Sistemas de Información para los Negocios. 4 ed. México. McGraw – Hill, 2005. 346 p.

DUFFUAA, S. ; RAOUF, A. y DIXON CAMBELL, J. Sistemas de mantenimiento planeación y control. México. LIMUXA S.A. 2002. 419 p.

INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS. Norma Técnica Colombiana: Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y Otros Trabajos de Investigación. Santafé de Bogotá, D.C.: INCONTEC, 2008. 126 p. NTC 1486.

LAUDON, K. y LAUDON, J., Sistemas de Información general. 8 ed. México. PEARSON EDUCACIÓN, 2004. 608 p.

LONDOÑO BERRIO, E. S. Implementación de sistema administrativo de mantenimiento por computador aplicado a la ISO 9000. Trabajo de Grado Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 1998. 125 p.

Motor Eléctrico [en línea]. España: Tecsil, s.f. [consultado en febrero de 2009]. Disponible en internet: <http://www.tecsil.es/catalogo/images/ace17.jpg>

PERFILAMOS DEL CAUCA S.A. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

_____. Listado de Transacciones de los Datos Maestros. Sistema SAP. Puerto Tejada (Cauca), 2009. Archivo de computador.

SÁNCHEZ, D. J., Programa de mantenimiento preventivo para el CCA-ASTIN-SENA. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 1998. 115 p.

VILLANUEVA DOUNCE, E. La administración en el mantenimiento. 3 ed. México. Compañía Editorial Continental S.A., 1977. 175 p.

ANEXOS

Anexo A. Ubicaciones técnicas [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO A. UBICACIONES TECNICAS.xls](#)

Anexo B. Equipos [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO B. EQUIPOS.xls](#)

Anexo C. Puestos de trabajo [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO C. PUESTOS DE TRABAJO.xls](#)

Anexo D. Características [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO D.
CARACTERISTICAS.xls](#)

Anexo E. Puntos de medida [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO E. PUNTOS DE MEDIDA.xls](#)

Anexo F. Hojas de ruta [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO F. HOJAS DE RUTA.xls](#)

Anexo G. Planes de mantenimiento [ANEXOS\Datos Maestros\ANEXO G.
PLANES DE MANTENIMIENTO.xls](#)

Anexo H. Listado de ubicaciones técnicas

UBICACIONES TÉCNICAS - PLANTA FRIO

Denominación SAP	Ubicación técnica
3050	Planta Puerto Tejada
3050-tallmagher	Taller de maquinas y herramientas
3050-tallsolda	Taller de mecánica y soldadura
3050-cbomcomp	Cuarto de bombas y compresores
3050-bhcargue	Bahía de cargue
3050-torrenfri	Torre de enfriamiento
3050-umetalmec	Unidad metalmecánica
3050-edifvigas	Edificio vigas
3050-ofmanto	Oficinas mantenimiento
3050-nave3____-almacen	Almacén
3050-extteriores	Exteriores
3050-zcomunes	Zonas comunes
3050-ofprod	Oficina de producción
3050-ofadmon	Oficina de administración
3050-ofrh	Oficina de recursos humanos
3050-porteria	Porterías
3050-zservicio	Zonas de servicios ad
3050-zservicio2	Zonas de servicios prod
3050-labcal	Laboratorio de calidad
3050-labmetrol	Laboratorio de metrologia
3050-nave3	Nave 3 tubería
3050-nave2	Nave 2, perlines y canales
3050-nave1	Nave 1,drywall,corte long. Y transversal
3050-subest	Subestación frio
3050-subestvig	Subestación vigas

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina 1
----------------------	------------------------	----------	----------

Anexo I. Listado de Equipo Perfilamos del Cauca S.A.

FORMADORAS DE DRYWALL

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA 2		
1000001624	Uncoiler Formadora 2	GPPN200200
1000001625	Rodillos formadores formadora 2	GPPN200200
1000001626	Troqueladora neumática formadora 2	GPPN200200
1000001627	Mesa recibidora formadora 2	GPPN200200
FORMADORA 3		
1000001628	Uncoiler Formadora 3	GPPN200300
1000001629	Rodillos formadores formadora 3	GPPN200300
1000001630	Troqueladora neumática formadora 3	GPPN200300
1000001631	Mesa recibidora formadora 3	GPPN200300
FORMADORA 5		
1000001636	Uncoiler Formadora 5	GPPN200400
1000001637	Rodillos formadores formadora 5	GPPN200400
1000001638	Troqueladora neumática formadora 5	GPPN200400
1000001639	Mesa recibidora formadora 5	GPPN200400
FORMADORA 7		
1000001642	Uncoiler Formadora 7	GPPN200500
1000001643	Rodillos formadores formadora 7	GPPN200500
1000001644	Troqueladora neumática formadora 7	GPPN200500
1000001645	Mesa recibidora formadora 7	GPPN200500

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 1
----------------------	------------------------	----------	----------

FORMADORAS DE PERLINES

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA 1		
1000001620	Uncoiler Formadora 1	GPPN100200
1000001621	Precorte formadora 1	GPPN100200
1000001622	Rodillos formadores formadora 1	GPPN100200
1000001623	Mesa recibidora formadora 1	GPPN100200
FORMADORA 4		
1000001632	Uncoiler Formadora 4	GPPN100300
1000001633	Rodillos formadores formadora 4	GPPN100300
1000001634	Troqueladora hidráulica formadora 4	GPPN100300
1000001635	Mesa recibidora formadora 4	GPPN100300
FORMADORA 6		
1000001640	Rodillos formadores formadora 6	GPPN100400
1000001641	Mesa recibidora formadora	GPPN100400

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 2
----------------------	------------------------	----------	----------

FORMADORAS DE TUBERÍA

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA W 3 1/2		
1000001604	Uncoiler W 3 1/2	GPPN300200
1000001605	Punto y cola W 3 1/2	GPPN300200
1000001606	Acumulador W 3 1/2	GPPN300200
1000001607	Rodillos formadores W 3 1/2	GPPN300200
1000001608	Soldador thermatool W 3 1/2	GPPN300200
1000001609	Sist. refrigeración W 3 1/2	GPPN300200
1000001610	Cortadora de disco W 3 1/2	GPPN300200
1000001611	Mesa recibidora W 3 1/2	GPPN300200
FORMADORA M 2 1/2		
1000001612	Uncoiler M 2 1/2	GPPN300300
1000001613	Punto y cola M 2 1/2	GPPN300300
1000001614	Acumulador M 2 1/2	GPPN300300
1000001615	Rodillos formadores M 2 1/2	GPPN300300
1000001616	Soldador thermatool M 2 1/2	GPPN300300
1000001617	Sist. refrigeración M 2 1/2	GPPN300300
1000001618	Cortadora de disco M 2 1/2	GPPN300300
1000001619	Mesa recibidora M 2 1/2	GPPN300300

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 3
----------------------	------------------------	----------	----------

EQUIPOS DE CORTE DE LAMINA

Código SAP	Equipo	Centro de costo
SLEAR		
1000001646	Uncoiler slear	GPPN500200
1000001647	Slear	GPPN500200
1000001648	Mesa recibidora slear	GPPN500200
SLEAR HR		
1000001649	Uncoiler slear HR	GPPN500200
1000001650	Slear HR	GPPN500200
1000001651	Mesa recibidora slear HR	GPPN500200
SLITTER 1		
1000001652	Uncoiler Slitter 1	GPPN400200
1000001653	Carro Slitter 1	GPPN400200
1000001654	Slitter 1	GPPN400200
1000001655	Recoiler Slitter 1	GPPN400200
1000001656	Cintilla Slitter 1	GPPN400200
SLITTER 2		
1000001657	Uncoiler Sliter 2	GPPN400300
1000001658	Carro Slitter 2	GPPN400300
1000001659	Slitter 2	GPPN400300
1000001660	Recoiler Slitter 2	GPPN400300
1000001661	Cintilla Slitter 2	GPPN400300

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 4
----------------------	------------------------	----------	----------

LISTADO DE PUENTES GRÚA - PLANTA DE FRIO

Código SAP	Equipo	Centro de coste
<i>Puente grúa yale de 5 toneladas, #1</i>		
1000001662	Puente P.G. yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
1000001663	Polipasto P. grúa yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
1000001664	Trole Puente grúa yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
<i>Puente grúa demag de 10 toneladas,#2</i>		
1000001665	Puente P.G. demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
1000001666	Polipasto P.G. demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
1000001667	Trole P. grúa demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
<i>Puente grúa P y H de 20 toneladas,#3</i>		
1000001668	Puente P.G. P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
1000001669	Polipasto P.G. P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
1000001670	Trole P. grúa P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
<i>Puente grúa mitsubishi de 3 toneladas,#4</i>		
1000001671	Puente P.G. mitsubishi de 3 toneladas,#4	GPVT300500
1000001672	Polipasto P.G. mitsubishi 3 toneladas,#4	GPVT300500
1000001673	Trole P.G. mitsubishi de 3 toneladas,#4	GPVT300500
<i>Puente grúa R y M de 7,5 toneladas,#5</i>		
1000001674	Puente P.G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
1000001675	Polipasto P.G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
1000001676	Trole P. G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
<i>Puente grúa mitsubishi de 10 toneladas, #6</i>		
1000001677	Puente P.G. mitsubishi 10 toneladas,#6	GPPN050300
1000001678	Polipasto P.G. mitsubishi 10 toneladas,#6	GPPN050300
1000001679	Trole P.G. mitsubishi de 10 tonelada,#6	GPPN050300
<i>Puente grúa SHAW BOX de 5 toneladas,#7</i>		
1000001680	Puente P.G. SHAW BOX de 5 toneladas,#7	GPVT300600
1000001681	Polipasto P.G. SHAW BOX de 5 tonelada,#7	GPVT300600
1000001682	Trole P.G. SHAW BOX de 5 toneladas,#7	GPVT300600
<i>Puente grúa mitsubishi de 5 toneladas,#8</i>		
1000001683	Puente P.G. mitsubishi de 5 toneladas,#8	GPVT300550
1000001684	Polipasto P.G. mitsubishi 5 toneladas,#8	GPVT300550
1000001685	Trole P.G. mitsubishi de 5 toneladas,#8	GPVT300550
<i>Puente grúa misubishi de 10 toneladas,#9</i>		
1000001686	Puente P.G. misubishi de 10 tonelada,#9	GPPN050400
1000001687	Polipasto P.G. misubishi 10 tonelada,#9	GPPN050400
1000001688	Trole P.G. misubishi de 10 tonelada,#9	GPPN050400

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 5
----------------------	------------------------	----------	----------

LISTADO DE EQUIPOS

Código SAP	Equipo	Centro de costo
CUARTO DE BOMBAS		
1000001581	Compresor Quincy	GPPN070100
1000001585	Cuarto de bombas	GPPN300100
1000001592	Torre de enfriamiento	GPPN300100
1000001593	Bombas de soluble 1	GPPN300100
1000001594	Bombas de soluble 2	GPPN300100
1000001595	Bombas de agua 3	GPPN300100
1000001596	Bombas de agua 4	GPPN300100
1000001597	Bombas de agua 5	GPPN300100
SUBESTACIÓN		
1000001590	Sub estación Vigas	GPPN070100
1000001591	Subestación frío	GPPN070100
TALLER DE MECANIZADO		
1000001598	Torno	GPPN020400
1000001599	Taladro fresa	GPPN020400
1000001600	Rectificadora	GPPN020400
1000001601	Fresadora	GPPN020400
EQUIPOS		
1000001579	Prensa hidráulica	GPPN300200
1000001582	Sierra sin fin	GPPN060100
1000001583	Soldador	GPPN070100
1000001603	Dobladora de tubos	GPPN300300
MAQUINA DE ENSAYOS		
1000001602	Troqueladora probetas	GPPN030200

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 6
----------------------	------------------------	----------	----------

Anexo J. Puestos de Trabajo Departamento de mantenimiento

PUESTOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

<i>Denominación SAP</i>	<i>Puesto de trabajo</i>
SUP-MEV	SUPERVISOR DE MTTO. MECÁNICO VIGAS
MEC-VIG	MECÁNICO VIGAS
SUP-ELECT	SUPERVISOR ELÉCTRICO FRIO
ELEC-FRI	ELÉCTRICO FRIO
SUP-ELV	SUPERVISOR ELÉCTRICO VIGAS
ELEC-VIG	ELÉCTRICO VIGAS
JEF-TALL	JEFE DE TALLER
TOR-FRE	TORNERO FRESADOR
ANA-MTO	ANALISTA DE MANTENIMIENTO
COR-MTO	COORDINADOR DE PROYECTOS MANTENIMIENTO
PLA-MTO	PLANEADOR DE MANTENIMIENTO
SUP-MEF	SUPERVISOR MECÁNICO FRIO
MEC-FRIO	MECÁNICO FRIO
LUB-MTO	LUBRICADOR DE MANTENIMIENTO
EXT-MEC	EXTERNO MECÁNICO
EXT-ELE	EXTERNO ELÉCTRICO
EXT-VAR	EXTERNO VARIOS

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 1
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo K. IW21- Creación de Avisos

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para crear un aviso de mantenimiento por medio del modulo PM en el sistema SAP, permitiendo a los usuarios finales contar con una herramienta para llevar a cabo la solicitud de una intervención en algún equipo o instalación que haya dejado de prestar su servicio o este a punto de fallar.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios que necesiten crear avisos de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Aviso de mantenimiento

Los avisos de mantenimiento es el medio por el cual los diferentes departamentos de la empresa realizan formalmente la solicitud de un trabajo ante el departamento de mantenimiento. Los avisos de mantenimiento se clasifican de la siguiente forma:

CLASE AVISO	DE	DESCRIPCIÓN	FUNCIONALIDAD
A1		Mantenimiento correctivo	Solicitar intervenciones de mantenimiento correctivo desde diferentes áreas.
A2		Mantenimiento de Refractario y Herramental	Reparación y recuperación de refractarios y herramental
A3		Mantenimiento de Servicios Generales	Se utilizará para solicitar mantenimiento de servicios generales – Edificios.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	52
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2

A4	Mantenimiento Fuera de Plan	Mejoras a equipos, no periódicas
A5	Mantenimiento de producción	Se utilizará para reportar los tiempos de parada de producción.

Tabla 1. Clasificación de los tipos de avisos

Pasos para la creación de un aviso de mantenimiento

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Crear en general
Vía Código de Transacción	IW21




Figura 1. Acceso vía menú

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	53
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

En la figura 1 se muestra la ruta que se debe seguir para acceder a la transacción crear aviso por la vía menú. Para acceder por medio de la transacción se debe digitar el código IW21 en el recuadro de la parte superior, seguido de un ENTER. De estas dos formas se puede acceder a la transacción creación de avisos.




Figura 2. Acceso vía transacción

Luego de realizar la guía de acceso se inicia la creación de un aviso de mantenimiento.

Creación de aviso

Figura 3. Creación de aviso

La ventana que se muestra en la figura 3 permite realizar únicamente la clasificación del tipo de aviso a realizar. Los parámetros de clasificación del aviso se muestran en la tabla 1. En el recuadro clase de aviso se digita el tipo de aviso, seguido de un ENTER.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	54
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

Figura 4. Creación de aviso

Después de la clasificación se procede a diligenciar el aviso, teniendo en cuenta cada una de las partes que lo conforman.

En esta nueva ventana el primer paso para ejecutar el aviso es definir el objeto de referencia (equipo o ubicación técnica), en este ejemplo se utilizará como objeto de referencia un equipo. En el recuadro equipo se digita el código SAP que corresponde al equipo al cual se le va a realizar el aviso de mantenimiento, además se debe describir el evento que provoco la solicitud (*fuga de aceite*), esto se lleva a cabo en la parte superior del aviso.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	55
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 5

Figura 5. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	56
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 6

Figura 6. Crear aviso

Luego de digitar el código del equipo y de escribir el título que describe el aviso, pulsar la tecla ENTER para continuar con la creación de avisos.

Automáticamente después de pulsar la tecla ENTER los campos responsabilidades y objetos de referencia quedan completamente diligenciados.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	57
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 7

Crear aviso-MT: Mto. Correctivo

Aviso: 300000000001 A1 FUGA DE ACEITE

Status: MEAB ENT0

Orden:

Responsabilidades

Grupo planif. 100 / 3050 Mantenimiento

Pto. tbjo.resp. MEC-FR10 / 3050 MECANICO FRIO

Autor del aviso Fecha de aviso 26.04.2009 11:49:00

Objeto de referencia

Ubic. técn. 3050-NAVE1 "Nave 1, drywall, corte long. Y transversa

Equipo 1000001656 Cintilla Slitter 1

Conjunto

Fechas extremas

Inicio deseado 26.04.2009 11:49:00 Prioridad

Fin deseado 00:00:00 Parada

Datos avería

Inicio avería 26.04.2009 11:49 Parada

Fin de avería 00:00 Duración parada h

Figura 7. Crear aviso

• Responsabilidades

El grupo de planificación hace referencia al departamento de mantenimiento de la empresa perfilamos del cauca SA y está representado por el número 100 en el sistema SAP, el numero 3050 representa el emplazamiento de la empresa, es decir el lugar físico en donde se encuentra ubicada la infraestructura de la empresa (Puerto Tejada, Cauca). El puesto de trabajo se refiere al encargado por defecto de responder por el mantenimiento de determinado equipo.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	58
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 8

- **Objetos de referencia**

En los objetos de referencia se encuentra la ubicación técnica y el equipo, con sus respectivas denominaciones.

Luego de diligenciar los campos de responsabilidades y objetos técnicos, el usuario que lanza la solicitud del aviso debe establecer las fechas deseadas para llevar a cabo esta actividad, esto se realiza en el campo de *fechas extremas*, en las que se encuentra el *inicio deseado* y el *fin deseado*. Para realizar este paso debemos habilitar el "match code" esta es una herramienta para facilitar las actividades del usuario.

Figura 8. Crear aviso

Para activar el match code ubicamos el cursor en el recuadro y damos clic para hacer aparecer el icono que se encuentra encerrado en el círculo de la figura 8,


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	59
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 9

luego lo seleccionamos de la misma forma para activar el calendario y escoger la fecha de inicio de la actividad.

Figura 9. Crear aviso

Al activar el calendario se ubica el cursor en la fecha estimada seguido de un clic para seleccionar el día, como se muestra en la figura 9, para terminar la selección de la fecha se pulsa la tecla ENTER o haciendo uso del icono .

Después de establecer la fecha, se procede a determinar la hora de inicio de la actividad, esto se lleva a cabo de la misma forma que se realizó en el paso anterior, primero se activa el match code para activar la ventana de horario.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	60
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 10

Crear aviso-MT: Mtto. Correctivo

Interlocutor

Aviso: 00000000001 A1 FUGA DE ACEITE

Status: MEAB EMT0

Orden:

Aviso Síntoma y Causa Datos avería Datos emplazamiento Fechas Pendientes Actividades

Responsabilidades: Seleccionar hora

Grupo planif. HH MM SS

Pto.tbjo.resp. 11 49 00

Autor del aviso Continuar Cambiar hora 12h->24h Cancelar

Objeto de referencia

Ubic técn. 3050-NAVE1 "Nave 1,drywall,corte long. Y transversa

Equipo 1000001656 Cintilla Slitter 1

Conjunto

Fechas extremas

Inicio deseado 26.04.2009 11:49:00 Prioridad

Fin deseado 00:00:00 Parada

Figura 10. Crear aviso

Para seleccionar la hora, los minutos y los segundos se debe seleccionar la pestaña que se encuentra demarcada en la figura 10.

De la misma forma que se asigna la fecha de inicio, se asigna la fecha de *fin deseado*. En el mismo recuadro de *fechas extremas* se debe notificar si el equipo se encuentra fuera de servicio, seleccionado el campo *Parada*.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	61
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 11

Crear aviso-MT: Mtto. Correctivo

Responsabilidades

Grupo planif. 100 / 3050 Mantenimiento
Pto.tbjo.resp. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO
Autor del aviso Fecha de aviso 26.04.2009 11:49:00

Objeto de referencia

Ubic técn. 3050-NAVE1 "Nave 1,drywall,corte long. Y transversa
Equipo 1000001656 Cintilla Slitter 1
Conjunto

Fechas extremas

Inicio deseado 26.04.2009 11:49:00 Prioridad
Fin deseado 26.04.2009 15:05:36 ☒ Parada

Datos avería

Inicio avería 26.04.2009 11:49 ☐ Parada
Fin de avería 00:00 Duración parada h

Figura 11. Crear aviso

- **Los datos de avería**

Corresponde a las fechas reales de inicio y fin de la avería, que a diferencia de las fechas extremas son asignadas por la persona que realiza la solicitud.

Los datos de avería se ejecutan de igual forma que se hizo con las *fechas extremas*, teniendo en cuenta que el *fin de la avería* se debe completar al finalizar las actividades en el equipo, esto con el fin de establecer la duración real de la parada mientras que la fecha inicio de avería por lo general debe ser igual a la de inicio deseado. Para terminar el aviso de mantenimiento se debe completar el campo *Posición*, en donde se describen los síntomas y las causas del equipo.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	62
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 12

Figura 12. Crear aviso

Habilitando el match code en *Sint. Avería* se accede al catalogo que el sistema tiene determinado para describir cualquier eventualidad en un equipo o instalación, en este campo se debe escoger el síntoma más preciso para describir el estado del equipo.

Figura 13. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	63
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 13

Después de completar *Sint. Avería* se digita en el campo *texto* una breve descripción por parte del usuario.

Por último se debe completar el campo causas de avería, este se realiza de igual forma que los síntomas de avería.










Figura 14. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	64
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 14

Crear aviso-MT: Mto. Correctivo

Responsabilidades

Grupo planif. 100 / 3050 Mantenimiento
 Pto.tbo.resp. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO
 Autor del aviso Fecha de aviso 26.04.2009 11:49:00

Objeto de referencia

Ubic. técn. 3050-NAVE1 "Nave 1, drywall, corte long. Y transversa
 Equipo 1000001656 Cintilla Slitter 1
 Conjunto

Fechas extremas

Inicio deseado 26.04.2009 11:49:00 Prioridad
 Fin deseado 26.04.2009 15:05:36 ☒ Parada

Datos avería

Inicio avería 26.04.2009 11:49 ☐ Parada
 Fin de avería 00:00 Duración parada h

Posición

Parte objeto
 Sint. avería MECANICA 0050 Alta Presion
 Texto RACOR DESGASTADO
 Causas avería MECANICA 0060 Deformación
 Texto causa MAL AJUSTADO

Entrada 1 De 0

Figura 15. Crear aviso

En la figura 15 se encuentra el aviso de mantenimiento diligenciado en su totalidad. Para colocar el aviso en tratamiento, primero se debe guardar el aviso y después liberar, para realizar este proceso se debe seleccionar los siguientes iconos:



Guardar aviso de mantenimiento.



Liberar aviso de mantenimiento.

Al finalizar la creación de un aviso de mantenimiento el sistema muestra un código con el cual se identifica este aviso de mantenimiento.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	65
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificación de aviso	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificación de aviso	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo L. IW22 – Modificación de Aviso

OBJETIVO

Determinar el procedimiento detallado para modificar un aviso de mantenimiento, que sirva como instructivo para los usuarios finales encargados de planear, programar, ejecutar o controlar las actividades de operación y mantenimiento.

Que los usuarios finales del Módulo de PM, tengan los conocimientos necesarios para solicitar trabajos de mantenimiento a través de los avisos ó solicitudes de mantenimiento

ALCANCE

Aplica solamente a los usuario de modulo PM encargados de la planificación de mantenimiento que necesiten modificar un avisos de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar aviso de mantenimiento

Esta transacción tiene como función la modificación de un aviso ya generado, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio de status. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, completar las fechas de fin de avería, que en la mayoría de los caso se debe completar después de terminar una actividad y ejecutar el cierre del aviso.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Aviso>Modificar
Vía Código de Transacción	IW22

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	66
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificación de aviso	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificación de aviso	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2




Figura 1. Acceso a la transacción vía menú

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW22.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	67
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificación de aviso	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificación de aviso	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

Al acceder a la transacción aparece la ventana de la figura 2, en la cual se debe introducir el código del aviso de mantenimiento que se desea modificar. Después de introducir el código se pulsa la tecla ENTER para continuar con la modificación.

Figura 2. Modificar aviso de mantenimiento

Luego de acceder se muestra la ventana modificación de avisos en la cual se encuentran todos los campo que forman el aviso de mantenimiento en los cuales se deben realizar los cambios seleccionados por el usuario.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	68
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificación de aviso	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificación de aviso	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

Figura 3. Modificar aviso de mantenimiento

Luego de terminar los cambios se procede a guardar nuevamente el aviso, haciendo uso del siguiente icono:



Guardar aviso.

En la modificación de un aviso de mantenimiento se debe ejecutar el cierre del aviso, esto se lleva a cabo únicamente cuando se hayan ejecutado las labores de mantenimiento, para cerrar un aviso de mantenimiento se debe pulsar el siguiente icono:



Cerrar aviso de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	69
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo M. IW23 – Visualizar Aviso de Mantenimiento

OBJETIVO

Determinar el procedimiento detallado para visualizar un aviso de mantenimiento, que sirva como instructivo para los usuarios finales encargados de planear, programar, ejecutar o controlar las actividades de operación y mantenimiento.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios que necesiten visualizar un aviso de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Visualizar aviso de mantenimiento

Esta transacción es utilizada por los usuarios que necesitan conocer el estado de la solicitud de mantenimiento.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Aviso> Visualizar
Vía Código de Transacción	IW23

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	70
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2





Figura 1. Acceso a la transacción vía menú

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	71
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un espacio en blanco  en el se digita el código de la transacción en este caso IW23 para ingresar a la misma.




Figura 2. Visualizar aviso de mantenimiento

Para acceder a la visualización de aviso de mantenimiento se digita el código SAP para el aviso, seguido de un ENTER.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	72
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4























                     			
Responsabilidades			
Grupo planif.	100 / 3050	Mantenimiento	
Pto.tbjo.resp.	MEC-FRIO / 3050	MECANICO FRIO	
Autor del aviso		Fecha de aviso	26.04.2009 11:49:00
Objeto de referencia			
Ubic.técn.	3050-NAVE1	"Nave 1,drywall,corte long. Y transversa	
Equipo	1000001656	Cintilla Slitter 1	
Conjunto			
Fechas extremas			
Inicio deseado	26.04.2009 11:49:00	Prioridad	
Fin deseado	26.04.2009 15:05:36	<input checked="" type="checkbox"/> Parada	
Datos avería			
Inicio avería	26.04.2009 11:49	<input type="checkbox"/> Parada	
Fin de avería		Duración parada	
Posición			
Parte objeto			
Sínt.avería	MECANICA 0050	Alta Presion	
Texto	RACOR DESGASTADO		
Causas avería	MECANICA 0060	Deformación	
Texto causa	MAL AJUSTADO		
Entrada 1 De 0			

Figura 3. Visualizar aviso de mantenimiento

En la figura 3 se muestra el aviso, en esta transacción solo se puede visualizar, no se pueden realizar cambios.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	73
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo N. IW41 – Notificación de Actividades

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para notificar las actividades de una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios finales contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de esta transacción.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten notificar las actividades de una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Notificaron de actividades

Esta transacción tiene como función la notificación de las actividades de una orden de mantenimiento, permitiendo establecer los tiempos de ejecución de los trabajos para así poder cuantificar los gastos en mano de obra y materiales.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento >Notificación >Notificación individual de tiempo.
Vía Código de Transacción	IW41

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	74
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2




Figura 1. Ingreso a transacción iw41- notificación individual de tiempo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este

caso el código es IW41.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	75
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

Una vez se ingresa a la transacción se despliega la ventana notificación de orden (imagen inicial), figura 2, en la cual se digita el número de la orden a notificar.

Seguidamente se da ENTER o click en el icono .



Figura 2. Notificación orden mt: imagen inicial

Una vez realizado el paso anterior se despliega la ventana notificación de orden (datos reales) donde se deben diligenciar cuatro requisitos importantes de la notificación.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	76
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

Figura 3. Notificación orden mt: datos reales

Requisito 1. En la casilla *Trabajo Real* se Ingresa la cantidad de horas reales utilizadas en la realización de la actividad.

Requisito 2. Se elige *Notif.final* cuando la actividad se ha ejecutado en su totalidad, informando que la operación ha sido concluida. Si para la actividad se utilizó un repuesto de almacén se selecciona la opción *Comp. Reservas*, por último está la opción *Sin tbjo.rest-Tbjo restante*, que indica que el trabajo ha sido finalizado sin dejar nada pendiente.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	77
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 5


☐ Notif.final

☐ Sin tbjo.rest
Tbjo. restante


☐ Comp.reservas

Requisito 3. Actualizar las fechas de inicio y fin del trabajo.

Requisito 4. Si es necesario aclarar algo de las labores realizadas, como por ejemplo, un retraso o adelanto de la actividad se debe notificar en el campo *Texto notific.*

Finalmente la información se guarda pulsando el icono  o con shift+s o mediante la notificación grabar en la barra de herramientas.

NOTA 1:

Cuando se tienen varias operaciones dentro de una orden de mantenimiento, al inicio o ingreso de la notificación aparece la ventana *Notificación de Orden* (Resumen operaciones), donde se pueden seleccionar una por una o todas las operaciones al tiempo. Después de realizar la selección se pulsa el icono .

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	78
----------------------	------------------------	----------	----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Notificación de actividades	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 6

Notificación Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Notificación de orden MT registrar: Resumen operaciones

Parámetros

Orden: 8000366 Molino de Bolas Anivi N°1

Operaciones y suboperaciones

Md	Op.	Sb.	Pa	PstoTbjo	Ce.	Trabajo	Un.	Texto breve operación	Fecha inicio	Fecha fin re	Pronóst.tr	Trabajo real
✓	0010			MECANIC	1100	1,0 HRA		MBA008 Revisión y/o Reparación			0,0	0,0
	0010.0010			MECANIC	1100	4,0 HRA		Cambio chumaceras transmisión			0,0	0,0

Figura 4. Notificación orden mt: resumen de operaciones

Notificación Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Notificación de orden MT registrar : Datos reales

+ siguiente Movimientos de mercancías Mensaje Lista de objetos Documentos medición

Orden: 8000366 Molino de Bolas Anivi N°1

Operación: 0010 MBA008 Revisión y/o Reparación

Status sistema: LIB.

Datos de notificación

Notificación: 1691

Puesto trabajo: MECANICO 00 MECANICOS DE MANTENIMIENTO

N° personal: CC-nómina:

Trabajo real: 2,0 HRA Clase actividad: PMMOME Fecha contab.: 16.01.2008

☐ Notif.final ☐ Sin tbjo.rest. Criterio cálc.:

☐ Comp.reservas Tbjo.restante: HRA

Inicio trabajo: 10.01.2008 06:00:00 Dur.real notif.: HRA

Fin trabajo: 16.01.2008 22:33:20 Fin pronóstico: 24:00:00

Mot. desvi ac.:

Texto notific.: ☐ Existe bt.expl.

Datos de notificación totales

Trbj.real acum.: 0,0 HRA Durac.real: 0,0 HRA

Pronóst.trabajo: 1,0 HRA Dur.planif.: 1,0 HRA


Inicio real: 00:00:00 Fin real: 00:00:00


Figura 5. Notificación orden mt: datos reales

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	79
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 7

Después se realizan los pasos antes mencionados y al finalizar la notificación de esta operación se da click en el icono  para pasar a la siguiente operación y realizar los mismos pasos.
Al finalizar y guardar.

 Número de notificaciones grabadas para la orden 8000293: 1
--

NOTA 2:

Si se desean hacer notificaciones parciales o sea a medida que se van ejecutando las labores, simplemente no se selecciona notificación final y sin trabajo restante (paso 2).

Se graba y luego es posible ingresar nuevamente para realizar más notificaciones parciales o totales.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	80
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo O. IW31 - Crear orden de mantenimiento

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para crear una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten crear una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Crear orden de mantenimiento

Finalidad de una orden de mantenimiento:

- Administrar y contabilizar recursos como materiales, mano de obra, servicios y herramientas utilizadas en la orden.
- Colector temporal de costos.
- Supervisar las tareas de mantenimiento que se ejecutan sobre los objetos técnicos (equipos y ubicaciones técnicas).
- Llevar un registro de las acciones ejecutadas sobre un objeto técnico.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	81
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2

Clasificación de una orden de mantenimiento


TIPO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	CLASE DE AVISO	DESCRIPCIÓN
OTM1	Orden de Mantenimiento correctivo	A1	Solicitar intervenciones de mantenimiento correctivo
OTM2	Orden de Mantenimiento de Refractario y Herramental	A2	Reparación y recuperación de refractarios y herramental
OTM3	Orden para Mantenimiento de Servicios Generales	A3	Solicitud de Mantenimiento de Servicios Generales.
OTM4	Orden de Mantenimiento Fuera de Plan	A4	Mejoras a equipos, no periódicas
OTM5	Orden de Mantenimiento de producción	A5	Reporte de tiempos de parada de producción.
OTM6	Orden de Mantenimiento programado (preventivo y predictivo)		Solicitud de mantenimientos basados en tiempo y en la condición
OTM7	Orden de Mantenimientos de calidad		Intervenciones del área de calidad
OTM8	Orden de Mantenimiento programado proyectos		Solicitud de mantenimientos enfocada a proyectos

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	82
----------------------	------------------------	----------	----


	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3



Acceso a la transacción


En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW31. 


Al acceder a la transacción se muestra una ventana, figura 1, en la cual se debe ingresar la clase de orden que se va a crear y el código SAP del equipo. Después se pulsa la tecla ENTER para continuar el proceso de creación de una orden de mantenimiento.


Crear Orden: Acceso


Datos cab. 


Cl.orden  


Prioridad 


Ubic.técn. 

Equipo 

Conjunto 

Ce.planif. 

División 

Modelo 


Orden 


Figura 1. Acceso orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES


Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	83
----------------------	------------------------	----------	----


	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4


Crear Orden Correctiva: Acceso


Datos cab. 

Cl.orden OTM1


Prioridad 

Ubic.téc. 

Equipo 1000001625 

Conjunto 

Ce.planif. 

División 


































Figura 2. Crear orden de mantenimiento

Crear Orden Correctiva : Cabecera central



Orden OTM1 %0000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO 


Stat.sist. ABIE DMNV FENA 


Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic.

Responsable


Gpo.plan. 100 / 3050 Mantenimiento


Rs.pto.tr. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO

Aviso 


Costes  COP


Cl.activ.PM 001 Reparación

EstadInstal 

Dirección 

Fechas




Inic.extr. 26.04.2009 12:09 Prioridad 

Fin extr. 26.04.2009 12:09 Revisión 



Objeto de referencia


Ubic.téc. 3050-NAVE1 "Nave 1,drywall,corte long. Y transversa





Equipo 1000001625 Rodillos formadores formadora 2

Conjunto 



Primera operación

Operación  ClvCá Calcular trabajo 

PtoTrab/Ce MEC-FRIO / 3050 ClvCtrl PM01 Cl.activ. M002  MAF

TrabInvert  h Cantidad  Dur.oper.  h  Comp.


Nº pers. 

Figura 3. Datos de cabecera

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	84
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 6

3. En esta se digita el centro emplazamiento de la empresa Perfilamos del cauca. (3050)
4. En el ítem número 4 se digita uno de estos dos código PM01 (personal propio) o PM03 (personal externo), para determinar si el trabajo se realiza con personal operativo perteneciente a la empresa o con la contratación de un servicio externo.
5. En *Txt.br.v.operacion (texto breve de la operación)*, se describe la actividad a realizar por el puesto de trabajo responsable de la ejecución de la orden de mantenimiento.
6. En esta casilla se especifica el número de personas o puestos de trabajos necesarios para llevar a cabo la operación.
7. En este espacio se ingresa el tiempo en horas presupuestado para realizar dicha actividad.

Una vez diligenciado todos estos campos se oprime la tecla ENTER.

Op.	SOp	PstoTbjo	Ce	Cla	Clv.mod	E	Txt.br.v.operación	TE	Trabajo	Un	C	Dur.	Un	ClvCá	CIA
0010	MEC-FR10	3050	PM01				CAMBIO DE RODAMIENTO			h	1	0,5h		Calcular trabajo	MOE
0020	MEC-FR10	3050	PM01							h					
0030	MEC-FR10	3050	PM01							h					

Figura 5. Operaciones de una orden de mantenimiento

En el caso que la actividad deba ser ejecutada por un servicio externo se debe cambiar la clave de cálculo.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	86
----------------------	------------------------	----------	----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Crear orden de mantenimiento	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 7

Crear Orden Correctiva : Resumen operaciones

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Stat.sist. ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos a

Op.	SOp	PstoTbjo	Ce.	Cla.	Clv.mod	E.	Txt.brv.operación
0010		MEC-FRIO	3050	PM01			CAMBIO DE RODAMIENTO
0020		MEC-FRIO	3050	PM01			
0030		MEC-FRIO	3050	PM01			
0040		MEC-FRIO	3050	PM01			
0050		MEC-FRIO	3050	PM01			
0060		MEC-FRIO	3050	PM01			
0070		MEC-FRIO	3050	PM01			
0080		MEC-FRIO	3050	PM01			

Selección clave de control

Resumen clave de control

S.	Clave	Texto clave de control
<input type="radio"/>	PM01	Mantenimiento - propio
<input type="radio"/>	PM02	Mantenimiento - externo
<input checked="" type="radio"/>	PM03	Mantenimiento - externo (servicios)
<input type="radio"/>	PM05	Mantenimiento, propio (servicio)
<input type="radio"/>	PP01	Hoja de ruta - fabricación propia
<input type="radio"/>	PP02	Hoja de ruta - fabricación externa
<input type="radio"/>	PP03	Hoja ruta - fabricación propia EM autom.

Clave de control: PM03 Mantenimiento - externo (s

Indicador

Figura 6. Operaciones de una orden de mantenimiento

Esto se realiza ingresando directamente PM03 en la clave de cálculo o haciendo uso del match code para habilitar las opciones del sistema.

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Stat.sist. ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Op.	SOp	PstoTbjo	Ce.	Cla.	Clv.mod	E.	Txt.brv.operación	TE	Trabajo	Un	C.	Dur.	Un	ClvCá	Clv
0010		MEC-FRIO	3050	PM01			CAMBIO DE RODAMIENTO			h	1	0,5h		Calcular trabajo	PM01
0020		MEC-FRIO	3050	PM03						h			h		
0030		MEC-FRIO	3050	PM01						h			h		
0040		MEC-FRIO	3050	PM01						h			h		

Figura 7. Operaciones de una orden de mantenimiento

Después de cambiar la clave de cálculo se selecciona la fila completa, para continuar con el servicio externo, se pulsa la tecla ENTER para habilitar la ventana para determinar la clase del servicio.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	87
----------------------	------------------------	----------	----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Crear orden de mantenimiento	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 9

Al terminar el paso anterior nuevamente se selecciona la fila para activar la ventana de selección de servicio.

Crear Orden Correctiva : Datos operación generales

Orden: *000000000001 Operación: 0020 / Clv. ctrl.: **PM03**

Clv.modelo/Txt.breve: REVISION EXTERNA

General Propia Externo Fechas Dat.reales Ampliac.

Factor ejecución: 1 Ctd.op.fija: ☐

PstoTbjo / Ce.: MEC-FRI0 / 3050 MECANICO FRIO

Clave de control: PM03 Mantenimiento - externo (servicios)

Conjunto:

Estado instalación: ☐

Status:

Actividad Componentes Rel.ordenación

Línea	NS.servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	TolerExcSu
10	500002	ALINEACION	1	UN	100.000	COP	
20						COP	
30						COP	
40						COP	

Figura 10. Operaciones de una orden de mantenimiento

En esta ventana se debe seleccionar el numero del servicio, este se lleva a cabo haciendo el uso del match code para acceder al catalogo de servicios, se ingresa la cantidad y un precio bruto que es estimado por el usuario que solicitan el servicio.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	89
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 10

Crear Orden Correctiva : Datos operación generales

Orden: %00000000001 Operación: 0020 / Clv. ctrl.: PM03
 :lv.modelo/Txt.breve: REVISION EXTERNA

General Propia Externo Fechas Dat.reales Ampliac.

Factor ejecución: 1 Ctd.op.fija: ☐ Número de servicio (1)
 PstoTrbjo / Ce.: MEC-FR10 / 3050 MECANICO FRIG
 Clave de control: PM03 Mantenimiento - externo (servi
 Conjunto:
 Estado instalación: ☐
 Status: ABIE

Catálogo de prestación estándar Servicio por texto breve Clasificación

Texto breve serv.:
 Número de servicio:
 Clave de idioma: ES
 Ctd.máxima aciertos: 500

Actividad Componentes Rel.ordenación

Línea	Nº servicio	Txt.serv.
10	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Figura 11. Operaciones de una orden de mantenimiento
 Al habilitar el match code para la selección de servicio se activa la venta de búsqueda, la cual tiene diferentes filtros para encontrar el tipo de servicio.

Componentes

Esta parte de la orden permite realizar la solicitud de repuesto ante el almacén de la empresa.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	90
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 11

Crear Orden Correctiva : Resumen de componentes

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Stat.sist. ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Número de material (1)

Material en área de aprovisionamiento de producción Material de centro por deno...

Texto breve material *RODAMIENTO*

Clave de idioma ES

Material

Centro 3050

Ctd.máxima aciertos

Figura 12. Componentes de una orden de mantenimiento

Haciendo uso del match code en los componentes se activa la ventana de búsqueda de repuestos, en la cual se digita el nombre del repuesto y se especifica el centro con el numero 3050, estos campos son obligatorios para realizarla búsqueda.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	91
----------------------	------------------------	----------	----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Crear orden de mantenimiento	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 12

Orden

Tratar

Pasara

Detalles

Entorno

Sistema

✓

Figura 13. Componentes de una orden de mantenimiento

Luego de seleccionar el repuesto se digita la cantidad, la clasificación, el almacén y el numero de la operación en donde se necesita este repuesto.

Crear Orden Correctiva : Resumen de componentes											
<div>Orden OTM1 %000000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO</div> <div>Stat.sist. ABIE DMNV FENA</div>											
<div>Datos cab.</div> <div>Oper.</div> <div>Componentes</div> <div>Costes</div> <div>Interloc.</div> <div>Objetos</div> <div>Datos adic.</div> <div>Emplaz.</div> <div>Planific.</div> <div>Control</div>											
Pos.	Componente	Denomin.	TE	Ctd.neces.	UM	TP	S	Alm.	Ce.	Op.	Lote
0010	4007594				1	L		0002	3050	0010	
0020											
0030											

Figura 14. Componentes de una orden de mantenimiento

- La clasificación para los repuestos de mantenimiento se denota con la letra L.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	92
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 13

- El almacén de la empresa perfilamos del cauca se identifica en el sistema SAP con el código 0002.
- El centro de emplazamiento de la empresa perfilamos del cauca es 3050.
- En la casilla OP, se digita el numero de la operación que necesita este tipo de repuesto para ejecutar el trabajo.

Costos

En la pestaña de costos se pueden visualizar los costos planeados y lo costo reales, estos ultimo aparecen a medida que se notifiquen la actividades.

 **Modificar Orden Correctiva 10009597: Resumen de costes**

 Cierre comercial

Orden: OTM1 10009597 CAMBIO DE ENCODER GOLPEADO FORMAD. 2. 

Stat.sist. CTEC NOTI MACO MOVN NLIQ PREC 

Datos cab. Oper. Componentes **Costes** Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Gsts. estimados 0 COP ☒ Valores moneda obj. COP ☐ Valores mon.soc.CO COP

Informe pl./real Informe pres./compr.

Resumen **Costes** Cantidades Ratios

Grupo/Denomin.	CstEstim.	Cst.plan	Cstreales	M...
Costes	0	317.362	317.362 C...	
Costes de Personal	0	28.612	28.612 C...	
Materiales/Repuestos Externos	0	288.750	288.750 C...	

Figura 15. Costos de una orden de mantenimiento

Al terminar la creación de una orden de mantenimiento se debe liberar, esto se lleva por medio del siguiente icono:



Liberar orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	93
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 14

Crear Orden Correctiva : Cabecera central

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Stat.sist.: ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific

Responsable

Gpo.plan. 100 / 3050 Mantenimiento

Rs.pto.tr. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO

Aviso

Costes

Cl.activ.PM 001 Reparación

EstadInstal

Dirección

Fechas

Inic.extr. 26.04.2009 12:09 Prioridad

Fin extr. 26.04.2009 12:09 Revisión

Objeto de referencia

Ubic.téc. 3050-NAVE1 "Nave 1,drywall,corte long. Y transversa

Equipo 1000001625 Rodillos formadores formadora 2

Conjunto

Primera operación

Operación

PtoTrab/Ce MEC-FRIO / 3050 ClvCtrl PM01 Cl.activ. M002

TrabInvert h Cantidad Dur.oper. h

N° pers.

ClvCá Calcular trabajo

MAF

Comp.

Figura 16. Liberar orden de mantenimiento

Al liberar la orden de mantenimiento cambia el status del sistema, este se puede visualizar en la parte superior de la orden. Para finalizar la creación de la orden de mantenimiento se debe guardar pulsando el siguiente icono:



Guardar orden de mantenimiento.

Al guardar la orden de mantenimiento el sistema muestra el código con el cual se identifica la orden en el sistema SAP

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	94
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo P. IW32- Modificar orden de mantenimiento

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para modificar una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar orden de mantenimiento

Esta transacción tiene como función la modificación de una orden de mantenimiento ya generada, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio del status de la orden. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, asignar alguna actividad pendiente, solicitar un repuesto, completar las fechas de fin de avería y ejecutar el cierre de la orden.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden > Modificar
Vía Código de Transacción	IW32

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	95
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2




Figura 1. Acceso vía menú

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este

caso el código es IW32.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	96
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

Figura 2. Acceso a la orden de mantenimiento

Al acceder a la transacción aparece la ventana de la figura 2, en la cual se debe introducir el código de la orden de mantenimiento que se desea modificar. Después de introducir el código se pulsa la tecla ENTER para continuar con la modificación.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	97
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

Figura 3. Modificación orden de mantenimiento

Luego de acceder se muestra la ventana modificación de orden de mantenimiento en la cual se encuentran todos los campos que forman la orden y que pueden ser modificables por el usuario.

Al terminar de realizar los cambios se procede a guardar nuevamente la orden haciendo uso del siguiente icono:



Guardar

aviso.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	98
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 5

En la modificación de una orden de mantenimiento se debe ejecutar el cierre de la orden, esto se lleva a cabo únicamente cuando se hayan *notificado* (IW41) las labores de mantenimiento, para cerrar una orden de mantenimiento se debe pulsar el siguiente icono:



Cerrar orden de mantenimiento

La opción de cierre de orden se realiza únicamente cuando todas las actividades de la orden han sido notificadas.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	99
----------------------	------------------------	----------	----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar órdenes de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo Q. IW38. Modificar órdenes de mantenimiento

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para modificar una orden de mantenimiento a través de un listado de ordenes, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la modificación de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar orden de mantenimiento – Tratamiento de lista

Esta transacción tiene como función la modificación de una orden de mantenimiento ya generada, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio del status de la orden, utilizando un listado de ordenes ya ejecutas con la posibilidad de seleccionar por fecha, por tipo de orden, por estado u otros filtros de búsqueda existentes. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, asignar alguna actividad pendiente, solicitar un repuesto, completar las fechas de fin de avería y ejecutar el cierre de la orden después de haber sido modificada.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	100
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar órdenes de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden>Lista de ordenes > Modificar
Vía Código de Transacción	IW38




Figura 1. Ingreso a transacción iw38- lista de órdenes: modificar (vía menú)

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	101
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar órdenes de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW38.

Figura 2. Criterio de búsqueda

Después de acceder a la transacción aparece una ventana con diferentes criterios de búsqueda. Estos criterios se seleccionan dependiendo de la necesidad del usuario.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	102
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar órdenes de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

1. Status de la orden: Por medio del status el sistema filtra las ordenes dependiendo de su condición:

- Pendiente
- En tratamiento
- Concluido
- Historia

2. Selección de órdenes: Este tipo de búsqueda es más específica, ya que permite establecer un rango de búsqueda. En el ejemplo siguiente se muestra como se deben usar los criterios de búsqueda, ver figura 3.


Figura 3. Criterio de búsqueda

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	103
----------------------	------------------------	----------	-----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Modificar órdenes de mantenimiento	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 5

Para esta búsqueda se utilizaron dos criterios de filtración de información, uno por status de la orden, se seleccionaron todas las ordenes pendientes y en tratamiento, el segundo criterio recoge todas la ordenes de mantenimiento desde las ordenes OTM1 hasta las OTM6. Para llevar a cabo este tipo de búsqueda se diligencia los parámetros de búsqueda y luego se pasa a presionar el icono que ejecuta la operación.



The screenshot shows a software window titled "Modificar órdenes PM: Lista de órdenes PM". It features a menu bar with "Lista", "Tratar", "Pasara", "Orden", "Entorno", "Opciones", "Sistema", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

S	Orden	Cl.orden	Inic.extr.	Texto breve	Status del sistema	Soc.	Plan mant.prev.
	10000022	OTM1	27.06.2008		ABIE FENA KKMP PREC	3000	
	10000024	OTM1	01.07.2008	No solda bien las transversales	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000026	OTM3	02.07.2008	LIMPIEZA DE TECHO Y FACHADA	LIB. NOTI EDET FMAT NLIQ PREC	1000	
	10000044	OTM1	07.07.2008	REVISAR MOTOR	LIB. EDET MACO NLIQ PREC	1000	
	10000045	OTM1	07.07.2008	Revisar Motor jdm	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	1000	
	10000046	OTM1	08.07.2008	revisar compresor	LIB. KKMP MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000049	OTM3	11.07.2008	pintar paredes	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000051	OTM1	11.07.2008	Limpieza de Filtros de tablero	ABIE MACO PREC	2000	
	10000052	OTM1	11.07.2008	Revisar Encoders de Horno	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000053	OTM1	11.07.2008	LUBRICACION DE ACOPLER ENTRE MOTOR Y RED	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000054	OTM1	11.07.2008	CORREGIR FUGAS DE ACEITE	ABIE KKMP PREC	2000	
	10000056	OTM1	14.07.2008	corto en mallas	ABIE FENA KKMP PREC	1000	

Figura 4. Resultados de la búsqueda

En la figura 4 se muestra los resultados de la búsqueda, en los cuales se puede llevar a cabo la modificación de la orden de trabajo dando doble click sobre el número de la orden de trabajo.


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	104
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar órdenes de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar órdenes de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 6

Figura 5. Modificar orden de mantenimiento

Al acceder a la orden, se despliega la ventana *Modificar orden de mantenimiento* mediante la cual se puede realizar la modificación de la orden. Con las opciones enmarcadas en la figura 5, el usuario puede llevar a cabo los cambios necesarios: datos de cabecera, operaciones, componentes y coste.

Para guardar los cambios de la orden de mantenimiento se utiliza el icono  en la parte inferior izquierda de la pantalla se tendrá una notificación de dicho proceso.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	105
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 1

Anexo R. IW39 – Visualizar orden de mantenimiento

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para modificar una orden de mantenimiento a través de un listado de ordenes, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la modificación de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar orden de mantenimiento – Tratamiento de lista

Esta transacción tiene como función la modificación de una orden de mantenimiento ya generada, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio del status de la orden, utilizando un listado de ordenes ya ejecutas con la posibilidad de seleccionar por fecha, por tipo de orden, por estado u otros filtros de búsqueda existentes. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, asignar alguna actividad pendiente, solicitar un repuesto, completar las fechas de fin de avería y ejecutar el cierre de la orden después de haber sido modificada.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden>Lista de ordenes > Modificar
Vía Código de Transacción	IW38

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	106
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 2





Figura 1. Ingreso a transacción iw38- lista de órdenes: modificar (vía menú)

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW38.



HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	107
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 3

Figura 2. Criterio de búsqueda

Después de acceder a la transacción aparece una ventana con diferentes criterios de búsqueda. Estos criterios se seleccionan dependiendo de la necesidad del usuario.

3. Status de la orden: Por medio del status el sistema filtra las ordenes dependiendo de su condición:

- Pendiente
- En

tratamiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	108
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 4

- Concluido
- Historia

4. Selección de órdenes: Este tipo de búsqueda es más específica, ya que permite establecer un rango de búsqueda. En el ejemplo siguiente se muestra como se deben usar los criterios de búsqueda, ver figura 3.

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Modificar órdenes PM: Selección de órdenes PM

Receptor de liquidación MAF

Status orden

☒ Pendiente ☒ En tratam. ☐ concluido ☐ Hist. Esq.selec. Dir. X

Selección de órdenes

Orden		a	
Clase de orden	OTM1	a	OTM6
Ubicación técnica		a	
Equipo		a	
Material		a	
Número de serie		a	
Data adic. disposit.		a	
Aviso		a	
Pto. trbjo. responsable		a	
Ce. p. pto. trabajo		a	
Período	15.04.2008	a	14.07.2008
Interl.			
Moneda			


Figura 3. Criterio de búsqueda

Para esta búsqueda se utilizaron dos criterios de filtración de información, uno por status de la orden, se seleccionaron todas las ordenes pendientes y en tratamiento, el segundo criterio recoge todas la ordenes de mantenimiento desde las ordenes OTM1 hasta las OTM6. Para llevar a cabo este tipo de búsqueda se diligencia los parámetros de búsqueda y luego se pasa a presionar el icono que ejecuta la operación.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	109
----------------------	------------------------	----------	-----

PROCESO EMPRESARIAL			
Título:		Visualizar orden de mantenimiento	
Área:		Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 5



S	Orden	Cl.orden	Inic.extr.	Texto breve	Status del sistema	Soc.	Plan mant.prev.
	10000022	OTM1	27.06.2008		ABIE FENA KKMP PREC	3000	
	10000024	OTM1	01.07.2008	No solda bien las transversales	LIB. EDET FMAT MOVIM NLIQ PREC	1000	
	10000026	OTM3	02.07.2008	LIMPIEZA DE TECHO Y FACHADA	LIB. NOTI EDET FMAT NLIQ PREC	1000	
	10000044	OTM1	07.07.2008	REVISAR MOTOR	LIB. EDET MACO NLIQ PREC	1000	
	10000045	OTM1	07.07.2008	Revisar Motor jdm	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	1000	
	10000046	OTM1	08.07.2008	revisar compresor	LIB. KKMP MOVIM NLIQ PREC	1000	
	10000049	OTM3	11.07.2008	pintar paredes	LIB. EDET FMAT MOVIM NLIQ PREC	1000	
	10000051	OTM1	11.07.2008	Limpieza de Filtros de tablero	ABIE MACO PREC	2000	
	10000052	OTM1	11.07.2008	Revisar Encoders de Horno	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000053	OTM1	11.07.2008	LUBRICACION DE ACOPLE ENTRE MOTOR Y RED	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000054	OTM1	11.07.2008	CORREGIR FUGAS DE ACEITE	ABIE KKMP PREC	2000	
	10000056	OTM1	14.07.2008	corto en mallas	ABIE FENA KKMP PREC	1000	

Figura 4. Resultados de la búsqueda

En la figura 4 se muestra los resultados de la búsqueda, en los cuales se puede llevar a cabo la modificación de la orden de trabajo dando doble click sobre el número de la orden de trabajo.


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	110
----------------------	------------------------	----------	-----

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	Página 6

Figura 5. Modificar orden de mantenimiento

Al acceder a la orden, se despliega la ventana *Modificar orden de mantenimiento* mediante la cual se puede realizar la modificación de la orden. Con las opciones enmarcadas en la figura 5, el usuario puede llevar a cabo los cambios necesarios: datos de cabecera, operaciones, componentes y coste.

Para guardar los cambios de la orden de mantenimiento se utiliza el icono  en la parte inferior izquierda de la pantalla se tendrá una notificación de dicho proceso.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	111
----------------------	------------------------	----------	-----

[illegible]

Project Information		Financial Data		Operational Metrics		Compliance & Risk		Customer Engagement		Marketing & Sales		Human Resources		IT & Infrastructure		Legal & Regulatory		Environmental & Social		Overall Status	
Project ID	Project Name	Budget (USD)	Actual Cost (USD)	Progress (%)	Completion Date	Compliance Score	Risk Level	Customer Satisfaction	Net Promoter Score	Marketing Spend	Sales Volume	Employee Count	Turnover Rate	IT Uptime (%)	Infrastructure Health	Legal Issues	Regulatory Changes	Carbon Footprint	Social Impact	Overall Rating	Last Update
P001	Project Alpha	1000000	950000	85%	2023-12-31	92	Low	4.5	8.2	150000	120000	50	5%	99.9%	Good	0	None	12000	Positive	A	2024-01-15
P002	Project Beta	800000	820000	70%	2024-03-15	88	Medium	4.2	7.8	120000	90000	40	8%	99.5%	Fair	1	Minor	10000	Neutral	B	2024-01-10
P003	Project Gamma	1200000	1180000	90%	2023-11-30	95	Low	4.8	8.5	180000	150000	60	3%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-12
P004	Project Delta	900000	920000	60%	2024-06-01	85	Medium	4.0	7.5	100000	70000	30	10%	99.0%	Fair	2	Minor	8000	Neutral	B-	2024-01-08
P005	Project Epsilon	1100000	1050000	75%	2024-02-28	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-14
P006	Project Zeta	750000	780000	55%	2024-04-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P007	Project Eta	1300000	1250000	80%	2023-12-15	93	Low	4.7	8.3	190000	160000	65	4%	99.9%	Excellent	0	None	16000	Positive	A+	2024-01-11
P008	Project Theta	850000	870000	65%	2024-05-05	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P009	Project Iota	950000	930000	70%	2024-03-01	89	Low	4.3	7.9	130000	100000	45	7%	99.6%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-13
P010	Project Kappa	1050000	1020000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-16
P011	Project Lambda	700000	720000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P012	Project Mu	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-17
P013	Project Nu	800000	810000	60%	2024-04-20	86	Medium	4.0	7.4	100000	70000	30	10%	99.1%	Fair	1	Minor	8000	Neutral	B	2024-01-06
P014	Project Xi	1250000	1200000	82%	2023-11-15	94	Low	4.7	8.4	180000	150000	60	4%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-18
P015	Project Omicron	900000	910000	65%	2024-05-15	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P016	Project Pi	1000000	980000	75%	2024-01-15	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-19
P017	Project Rho	750000	760000	55%	2024-06-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P018	Project Sigma	1350000	1300000	85%	2023-12-01	96	Low	4.8	8.6	200000	170000	70	3%	99.9%	Excellent	0	None	17000	Positive	A+	2024-01-20
P019	Project Tau	850000	860000	65%	2024-05-01	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P020	Project Upsilon	1050000	1030000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-21
P021	Project Phi	700000	710000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P022	Project Chi	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-22
P023	Project Psi	800000	810000	60%	2024-04-20	86	Medium	4.0	7.4	100000	70000	30	10%	99.1%	Fair	1	Minor	8000	Neutral	B	2024-01-06
P024	Project Omega	1250000	1200000	82%	2023-11-15	94	Low	4.7	8.4	180000	150000	60	4%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-23
P025	Project A	900000	910000	65%	2024-05-15	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P026	Project B	1000000	980000	75%	2024-01-15	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-24
P027	Project C	750000	760000	55%	2024-06-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P028	Project D	1350000	1300000	85%	2023-12-01	96	Low	4.8	8.6	200000	170000	70	3%	99.9%	Excellent	0	None	17000	Positive	A+	2024-01-25
P029	Project E	850000	860000	65%	2024-05-01	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P030	Project F	1050000	1030000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-26
P031	Project G	700000	710000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P032	Project H	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-27
P033	Project I	800000	810000	60%	2024-04-20	86	Medium	4.0	7.4	100000	70000	30	10%	99.1%	Fair	1	Minor	8000	Neutral	B	2024-01-06
P034	Project J	1250000	1200000	82%	2023-11-15	94	Low	4.7	8.4	180000	150000	60	4%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-28
P035	Project K	900000	910000	65%	2024-05-15	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P036	Project L	1000000	980000	75%	2024-01-15	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-29
P037	Project M	750000	760000	55%	2024-06-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P038	Project N	1350000	1300000	85%	2023-12-01	96	Low	4.8	8.6	200000	170000	70	3%	99.9%	Excellent	0	None	17000	Positive	A+	2024-01-30
P039	Project O	850000	860000	65%	2024-05-01	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P040	Project P	1050000	1030000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-31
P041	Project Q	700000	710000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P042	Project R	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-32
P043	Project S	800000	810000	60%	2024-04-20	86	Medium	4.0	7.4	100000	70000	30	10%	99.1%	Fair	1	Minor	8000	Neutral	B	2024-01-06
P044	Project T	1250000	1200000	82%	2023-11-15	94	Low	4.7	8.4	180000	150000	60	4%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-33
P045	Project U	900000	910000	65%	2024-05-15	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P046	Project V	1000000	980000	75%	2024-01-15	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-34
P047	Project W	750000	760000	55%	2024-06-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P048	Project X	1350000	1300000	85%	2023-12-01	96	Low	4.8	8.6	200000	170000	70	3%	99.9%	Excellent	0	None	17000	Positive	A+	2024-01-35
P049	Project Y	850000	860000	65%	2024-05-01	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P050	Project Z	1050000	1030000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-36
P051	Project A	700000	710000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P052	Project B	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000	Positive	A-	2024-01-37
P053	Project C	800000	810000	60%	2024-04-20	86	Medium	4.0	7.4	100000	70000	30	10%	99.1%	Fair	1	Minor	8000	Neutral	B	2024-01-06
P054	Project D	1250000	1200000	82%	2023-11-15	94	Low	4.7	8.4	180000	150000	60	4%	99.9%	Excellent	0	None	15000	Positive	A+	2024-01-38
P055	Project E	900000	910000	65%	2024-05-15	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P056	Project F	1000000	980000	75%	2024-01-15	90	Low	4.6	8.0	160000	130000	55	6%	99.8%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-39
P057	Project G	750000	760000	55%	2024-06-10	82	Medium	3.9	7.2	90000	60000	25	12%	98.5%	Fair	3	Minor	7000	Neutral	C	2024-01-05
P058	Project H	1350000	1300000	85%	2023-12-01	96	Low	4.8	8.6	200000	170000	70	3%	99.9%	Excellent	0	None	17000	Positive	A+	2024-01-40
P059	Project I	850000	860000	65%	2024-05-01	87	Medium	4.1	7.6	110000	80000	35	9%	99.2%	Fair	1	Minor	9000	Neutral	B+	2024-01-09
P060	Project J	1050000	1030000	78%	2024-01-31	91	Low	4.4	8.1	140000	110000	50	6%	99.7%	Good	0	None	11000	Positive	A-	2024-01-41
P061	Project K	700000	710000	50%	2024-07-01	80	Medium	3.8	7.0	80000	50000	20	15%	98.0%	Fair	4	Minor	6000	Neutral	C-	2024-01-04
P062	Project L	1150000	1100000	72%	2024-02-15	89	Low	4.5	7.8	150000	120000	55	7%	99.5%	Good	0	None	10000			

ACCESO		Datos básicos										Valores propuestos					Capacidades		Cabecera de capacidad										Programación		Cálculo de coste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Centro	Puesto de trabajo	Clase puesto de trabajo	Denominación de puesto de trabajo	Responsable	Emplazamiento	Utilización Hoja de ruta	Clave de valor prefijado	Clave de control	Clave de modelo	Capacidad	Clave de clase de preparación de trabajo	Clase de material	Grupo material	Número de bonos de trabajo	Número de vales de notificación	Empresa	Clase capacidad	Pool de capacidad	Formula necesaria para fabricación propia	Otra formula	Denominación breve de la capacidad	Grupo de planificación	Organización	ID calendario de fabrica	Versión activa 1	Unidad de medida base	Hora inicio	Hora final	Grado de rendimiento	Duración de pausas	Capacidad individual	Relevante para programación finita	Sobrecarga	Se puede ocupar para varias operaciones	Planificación a largo plazo	Clase de capacidad	Dimension trabajo	Otra formula	Unidad trabajo	Centro de Coste	Clase de elaboración propia	Clave de fórmula para cálculo de coste	Resto de actividad alternativa	Clase de actividad	Unidad de media de la actividad	Clave de fórmula para cálculo de coste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3050 SUP-MECA	0005 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	RMT	LUIS EDUARDO MENDEZ	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100	M004	SAP008	3050 SUP-MEV	0005 SUPERVISOR DE MITO. MECANICO VIGAS	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	24:00:00	100	01: 2	002	SAP004	GPPN020200	M002	SAP008	3050 SUP-ELCOT	0005 SUPERVISOR ELECTRICO FRIO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100	M01	SAP008	3050 ELEC-FRI	0005 ELECTRICO FRIO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	24:00:00	100	01: 3	002	SAP004	GPPN020300	M001	SAP008	3050 SUP-ELV	0005 SUPERVISOR ELECTRICO VIGAS	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020300	M003	SAP008	3050 ELEC-VIG	0005 ELECTRICO VIGAS	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	24:00:00	100	01: 2	002	SAP004	GPPN020300	M001	SAP008	3050 JEF-TALL	0005 JEFE DE TALLER	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 TOR-PRE	0005 TORNERO PRESADOR	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	24:00:00	100	01: 3	002	SAP004	GPPN020400	M006	SAP008	3050 AMA-MTO	0005 ANALISTA DE MANTENIMIENTO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 COE-MTO	0005 COORDINADOR DE PROYECTOS MANTENIMIENTO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 PLA-MTO	0005 PLANEADOR DE MANTENIMIENTO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 SUP-MEF	0005 SUPERVISOR MECANICO FRIO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100	M004	SAP008	3050 MEC-FRI	0005 MECANICO FRIO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	24:00:00	100	01: 5	002	SAP004	GPPN020200	M002	SAP008	3050 LUB-MTO	0005 LUBRICADOR DE MANTENIMIENTO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020200	M002	SAP008	3050 EXT-MEC	0005 EXTERNO MECANICO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020200		SAP008	3050 EXT-ELE	0005 EXTERNO ELECTRICO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 EXT-VAR	0005 EXTERNO VARIOS	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 EXT-METR	0005 EXTERNO METROLOGO	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008	3050 MET-SOP	0005 METROLOGO SOPORTE	RMT	3050 004	SAP0 PM01	002	SAP008	100	CO	1 h	07:00:00	17:00:00	100	01: 1	002	SAP004	GPPN020100		SAP008

[illegible]

IEQ	100000496	M	X	Voltaje	Voltaje Pico	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Impedancia	Impedancia	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Frecuencia	Frecuencia	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Corriente	Señal de corriente valvulas neumaticas	PERSEÑALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Presion	Presion de trabajo	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	velocidad	Velocidad del vástago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Velocidad del disco	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Velocidad de corte	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000496	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000497	M	X	Longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	100000497	M	X	Longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	100000497	M	X	Longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	diámetro	Diámetro tambor freno zapata interna	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	fuerza	Fuerza de accionamiento freno	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	area	Superficie de fricción freno	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000498	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E:	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E:	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E:	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E:	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E:	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E:	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E:	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E:	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Potencia	Potencia del motor E:	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	velocidad	Velocidad de giro bobinas Verticales	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	Diámetro	Diámetro exterior bobinas Verticales	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	diámetro	Diámetro tambor freno zapata interna	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	fuerza	Fuerza de accionamiento freno	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	100000499	M	X	area	Superficie de fricción freno	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E:	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E:	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E:	PERVOLTAJEDARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E:	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E:	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E:	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E:	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E:	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Potencia	Potencia del motor E:	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000500	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Temperatura	temperatura de entrada al intercambiador	PERTEMPERATURADEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Temperatura	temperatura de salida al intercambiador	PERTEMPERATURADESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	presion	presion de operación	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Velocidad	Flujo de calor intercambiador	PERFLUJODECALOR	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	voltaje	Voltaje de trabajo del soldador	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Corriente	corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000501	M	X	Frecuencia	Frecuencia del soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	Metalizador	M	X	voltaje	voltaje panel de control	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	Metalizador	M	X	Corriente	corriente de trabajo metalizador	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	Metalizador	M	X	Presion	Presion de operación	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	100000502	M	X	Temperatura	Temperatura soluble de refrigeracion	PERTEMPERATURADESOLUBLE	PPTE	10000
IEQ	100000502	M	X	flujo volumetrico	Caudal de soluble de refrigeracion	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E:	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E:	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E:	PERVOLTAJEDARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E:	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E:	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E:	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E:	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E:	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Potencia	Potencia del motor E:	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	velocidad	velocidad lineal vástago cilindro neuema.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	fuerza	tension banda impulsora	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000503	M	X	diámetro	Diámetro exterior poleas	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000

IEQ	1000000504	M	X	longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000504	M	X	Longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000504	M	X	Longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000505	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	
IEQ	1000000505	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	
IEQ	1000000506	M	X	Presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	corriente	Señal de control	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	corriente	Señal de corriente valvula neumaticas	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	Presion	Presion de operación valvulas neumaticas	PERPRESIONDINAMICA	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	Fuerza	Tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	Fuerza	Fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000506	M	X	Velocidad	Velocidad (lineal) vástago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor principal	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor principal	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor principal	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Voltaje	Voltaje Pico en el motor principal	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor principal	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Temperatura	Temperatura superfic. carcasa m. princ.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor principal	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor principal	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Potencia	Potencia motor principal	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Fuerza	Tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	diametro	Diametro exterior poleas	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Velocidad	Ventrada reductor	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Velocidad	Vsalida salida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Torque	Torque entrada reductor	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000507	M	X	Torque	Torque salida reductor	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000508	M	X	Longitud	Longitud mesa	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000508	M	X	Ancho	Ancho de la mesa	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000508	M	X	Altura	Altura mesa	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000508	M	X	Diametro	Diametro rodillos	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000509	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000509	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Voltaje	V. armadura motor electrico M. formadora	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. mesa formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. m. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Potencia	Potenciadel motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Fuerza	Tension	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Diametro	Diametro exterior polea	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Velocidad	Velocidad	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Diametro	Diametro	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Frecuencia	Vibraciones	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000510	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000511	M	X	Presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	1000000511	M	X	Corriente	Señal de control valvula neumaticas	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000511	M	X	Fuerza	Fuerza de avance cilindro de corte	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000511	M	X	Fuerza	Fuerza de retroceso cilindro de corte	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000511	M	X	Velocidad	Velocidad vástago del cilindro de corte	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Longitud	Largo	PERDISTANCIAMENTREAPOYOS	PPTE	10000
IEQ	1000000512	M	X	Diametro	Diametro	PERDIAMETRODELRODILLO	PPTE	10000
IEQ	1000000513	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	
IEQ	1000000513	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. mesa formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Potencia	Potenciadel motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Velocidad	Ventrada	PERRRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Velocidad	Vsalida	PERRRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Fuerza	Tension	PERTENSION	PPTE	10000

IEQ	1000000514	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Diámetro	Diámetro exterior polea	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Velocidad	Velocidad	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Diámetro	Diámetro	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Frecuencia	Vibraciones	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000514	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000515	M	X	presion	presion del tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	1000000515	M	X	corriente	Señal de control valvulas de accion	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000515	M	X	Fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000515	M	X	Fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000515	M	X	velocidad	velocidad del vastago cilindro neumatico	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000516	M	X	longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000516	M	X	longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000516	M	X	longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000517	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000517	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Velocidad	Velocidad	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Diámetro	Diámetro	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Frecuencia	Vibraciones	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. mesa formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Potencia	Potenciadel motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	fuerza	Tension cadenas impulsores	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	diámetro	Diámetro exterior poleas	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Velocidad	Ventrada	PERPRMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Velocidad	Vsalida	PERPRMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000518	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Flujo volumetrico	Flujo volumetrico de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Velocidad	Velocidad del impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Corriente	Señal de corriente electrovalvula hidra.	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	presion	Señal de corriente electrovalvula hidra.	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Temperatura	T. aceite a la entrada del radiador	PERTEMPERATURADEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Temperatura	Temp. De aceite a la salida del radiador	PERTEMPERATURADESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	presion	presion de trabajo radiador	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Flujo de calor	Flujo de calor radiador	PERFLUJODECALOR	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	velocidad	velocidad del vastago cilindro neumatico	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	flujo volumetrico	CFM ventilador	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	temperatura	T bulbo humedad	PERTEMPERATURADEB_HUMEDO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	temperatura	T bulbo seco	PERTEMPERATURADEB_SECO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	Fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000519	M	X	velocidad	Velocidad (lineal)	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000520	M	X	longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000520	M	X	longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000520	M	X	longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000521	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000521	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura de motor electrico	PERVOLTAJEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. mesa formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Potencia	Potenciadel motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Velocidad	Ventrada	PERPRMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Velocidad	Vsalida	PERPRMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Fuerza	Tension cadenas impulsores	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	diámetro	Diámetro exterior poleas	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000522	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000523	M	X	presion	presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	1000000523	M	X	Corriente	Señal de control valvulas neumaticas	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000523	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro neumatico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000523	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumatico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000523	M	X	Velocidad	Velocidad (lineal)	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000524	M	X	Longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000524	M	X	Longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000524	M	X	Longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000525	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000525	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000525	M	X	Corriente	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEARMADURA	PPTE	10000

IEQ	1000000525	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. mesa formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Potencia	Potencia del motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Velocidad	Ventrada	PERPMDEENTRADA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Velocidad	Vsalida	PERPMDESALIDA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEIENTES	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	diametro	Diametro exterior poleas	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIA NATURAL	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	
IEQ	1000000525	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	
IEQ	1000000526	M	X	Longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	
IEQ	1000000526	M	X	longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	
IEQ	1000000526	M	X	longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	
IEQ	1000000527	M	X	Precarga	Ajustar pernos mecanismo de sujecion	PERPRECARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000527	M	X	Velocidad	Velocidad de giro mecanismo de sujecion	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E. formadora	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Corriente	Corriente de trab. motor E. formadora	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Voltaje	V. armadura motor electrico M. formadora	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Voltaje	V. de trabajo motor E. formadora	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E. formadora	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E. formadora	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. mesa F.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E. mesa formadora	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Potencia	Potencia del motor E. mesa formadora	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Fuerza	Tension	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Diametro	Diametro exterior polea	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Velocidad	Ventrada	PERPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Velocidad	Vsalida	PERPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Velocidad	Velocidad	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Diametro	Diametro	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Frecuencia	Vibraciones	PERFRECUENCIA NATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de soluble refrigerante	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000528	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000529	M	X	Presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	1000000529	M	X	Corriente	Señal de control valvula neumaticas.	PERSEÑALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000529	M	X	Fuerza	Fuerza de avance cilindro de corte	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000529	M	X	Fuerza	Fuerza de retroceso cilindro de corte	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000529	M	X	Velocidad	Velocidad vástago del cilindro de corte	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Potencia	Potencia del motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Velocidad	Ventrada	PERPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Velocidad	Vsalida	PERPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Longitud	Largo	PERDISTANCIAENTREAPOYOS	PPTE	10000
IEQ	1000000530	M	X	Diametro	Diametro	PERDIAMETRODELRODILLO	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Velocidad	Velocidad de giro Tornillo impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Potencia	Potencia del motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Presion	Presion de succion	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000169	M	X	Presion	Presion de descarga	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Presion	Presion de operación	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000170	M	X	Potencia	Potencia del motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000151	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000151	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000151	M	X	Frecuencia	Frecuencia soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Potencia	Potencia del motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de fluido	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000172	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000

IEQ	100000172	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Velocidad	Velocidad de rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	corriente	Señal de corriente electrovalvula hidra.	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	fuerza	Tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000531	M	X	velocidad	Velocidad (lineal) vastago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Velocidad	Velocidad de rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Temperatura	Temperatura de entrada radiador	PERTEMPERATURADEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Temperatura	Temperatura de salida radiador	PERTEMPERATURADESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	presion	presion de trabajo radiador	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Flujo de calor	Flujo de calor	PERFLUJODECALOR	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Flujo volumetrico	CFM ventilador	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Temperatura	T bulbo humedad en ventilador	PERTEMPERATURADEB_HUMEDO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	Temperatura	T bulbo seco en el ventilador	PERTEMPERATURADEB_SECO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	velocidad	velocidad vastago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	longitud	longitud entre apoyos	PERDISTANCIAENTREAPOYOS	PPTE	10000
IEQ	100000532	M	X	diametro	diametro de los rodillos	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000533	M	X	longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	100000533	M	X	longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	100000533	M	X	longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Voltaje	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Velocidad	Velocidad de rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	corriente	Señal de corriente electrovalvula hidra.	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	fuerza	Tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000534	M	X	velocidad	Velocidad (lineal) vastago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Velocidad	Velocidad de rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Temperatura	Temperatura de entrada radiador	PERTEMPERATURADEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Temperatura	Temperatura de salida radiador	PERTEMPERATURADESALIDA	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	presion	presion de trabajo radiador	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Flujo de calor	Flujo de calor	PERFLUJODECALOR	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Flujo volumetrico	CFM ventilador	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Temperatura	T bulbo humedad en ventilador	PERTEMPERATURADEB_HUMEDO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	Temperatura	T bulbo seco en el ventilador	PERTEMPERATURADEB_SECO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	velocidad	velocidad vastago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	longitud	longitud entre apoyos	PERDISTANCIAENTREAPOYOS	PPTE	10000
IEQ	100000535	M	X	diametro	diametro de los rodillos	PERDIAMETRO	PPTE	10000

IEQ	1000000536	M	X	longitud	Largo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000536	M	X	longitud	Ancho	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000536	M	X	longitud	Altura	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Velocidad	Velocidad rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Corriente	señal de corriente valvula hidraulica	PERSENALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	presion	presion de trabajo valvulas hidraulicas	PERPRESIONDINAMICA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago del cilindro	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	diametro	Diametro tambor freno zapata interna	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	fuerza	Fuerza de accionamiento freno hidraulico	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	area	Superficie de friccion freno	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000537	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes pilones	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Velocidad	Velocidad rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000538	M	X	presion	presion de trabajo valvulas hidraulicas	PERPRESIONDINAMICA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro neuma.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	temperatura	T bulbo humedo ventilador	PERTEMPERATURADEB_HUMEDO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	temperatura	T bulbo seco ventilador	PERTEMPERATURADEB_SECO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	velocidad	velocidad de giro ventilador	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000539	M	X	Flujo volumetrico	CFM ventilador	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Voltaje	Voltaje armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	temperatura	T bulbo humedo ventilador	PERTEMPERATURADEB_HUMEDO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	temperatura	T bulbo seco ventilador	PERTEMPERATURADEB_SECO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	velocidad	velocidad de giro ventilador	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Flujo volumetrico	CFM ventilador	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Diametro	Diametro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro neumaticos	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro neumaticos	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro neuma.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Velocidad	Velocidad rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000540	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000

IEQ	1000000541	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Velocidad	Velocidad rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000541	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Velocidad	Velocidad impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000543	M	X	Presion	Presion de trabajo valvulas hidraulicas	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Velocidad	Velocidad impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	corriente	Señal de corriente	PERSEÑALDECORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Presion	Presion de trabajo valvulas hidraulicas	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	diámetro	Diámetro tambor freno zapata interna	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	fuerza	Fuerza de accionamiento freno hidraulico	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	area	Superficie de friccion freno	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000542	M	X	tension	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Velocidad	Velocidad impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000544	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	fuerza	tension cadenas impulsoras	PERTENSION	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIANATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	velocidad	velocidad lineal vastago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Velocidad	Velocidad impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	diámetro	Diámetro tambor freno zapata interna	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	fuerza	Fuerza de accionamiento freno hidraulico	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000545	M	X	area	Superficie de friccion freno	PERSUPERFICIE	PPTE	10000

IEQ	1000000546	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor electrico	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Flujo volumetrico	Flujo de aceite	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Velocidad	Velocidad impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	fuerza	fuerza de avance cilindro hidraulico	PERFUERZADEAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	fuerza	fuerza de retroceso cilindro hidraulico	PERFUERZADERETROCESO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	velocidad	velocidad lineal vástago cilindro hidra.	PERVELOCIDADLINEAL	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Velocidad	Velocidad de giro de los ejes impulsores	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Diámetro	Diámetro nominal del eje	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Frecuencia	Vibraciones natural de los ejes	PERFRECUENCIA NATURAL	PPTE	10000
IEQ	1000000546	M	X	Torque	Torque	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Largo	Longitud del puente grua	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Ancho	Ancho de la viga	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000547	M	X	Alto	Alto de la viga	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes piñon	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Area	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Diámetro	Diámetro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Diámetro	Diámetro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000548	M	X	Diámetro	Diámetro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000549	M	X	Torque	Torque de transmision	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Largo	Longitud del puente grua	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Ancho	Ancho de la viga	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000550	M	X	Alto	Alto de la viga	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	diámetro	diámetro de raíz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes piñon	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Area	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Diámetro	Diámetro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Diámetro	Diámetro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000551	M	X	Diámetro	Diámetro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000

IEQ	1000000552	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000552	M	X	Torque	Torque de transmission	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Largo	Longitud del puente grua	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Ancho	Ancho de la viga	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000553	M	X	Alto	Alto de la viga	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000554	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes pifon	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000

IEQ	1000000565	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Largo	Longitud del puente grua	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Ancho	Ancho de la viga	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000565	M	X	Alto	Alto de la viga	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes piñon	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Area	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Diametro	Diametro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Diametro	Diametro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000566	M	X	Diametro	Diametro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Area	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Diametro	Diametro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Diametro	Diametro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000567	M	X	Diametro	Diametro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000570	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Area	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Diametro	Diametro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Diametro	Diametro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Diametro	Diametro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAEJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Potencia	Potencialdel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000

IEQ	1000000571	M	X	Largo	Longitud del puente grua	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Ancho	Ancho de la viga	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000571	M	X	Alto	Alto de la viga	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	diametro	diametro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	diametro	diametro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	diametro	diametro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes piñon	PERNUMERODEIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Fuerza	Fuerza de accionamiento freno de carga	PERFUERZADEACCIONAMIENTO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Arsa	Superficie de friccion freno mecanico	PERSUPERFICIE	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Calibracion	Ajuste de freno mecanico de carga	PERCALIBRACION	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Diametro	Diametro externo polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Diametro	Diametro interno polea	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Largo	Longitud del cable del polipasto	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000572	M	X	Diametro	Diametro del cable del polipasto	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Potencia	Potencia	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Torque	Torque entrada	PERTORQUEDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Torque	Torque salida	PERTORQUEDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Velocidad	Velocidad de giro	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000573	M	X	Torque	Torque de transmision	PERTORQUEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000152	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000152	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000152	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000153	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000153	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000153	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000154	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000154	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000154	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000155	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000155	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000155	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000156	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000156	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000156	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000157	M	X	Corriente	Corriente de trabajo soldador	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000157	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo soldador	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000157	M	X	Frecuencia	Frecuecia de trabajo Soldador	PERFRECUENCIASOLDADOR	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Voltaje	Voltaje de operación sub estacion	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Corriente	Corriente de operación Sub estacion	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Frecuencia	Frecuencia de operación	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Potencia	Potencia de operación	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Potencia	Potencia activa	PERPOTENCIAIACTIVA	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Potencia	Potencia Reactiva	PERPOTENCIAIAREACTIVA	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Voltaje	Voltaje prim. Transform.	PERVOLTAJEPRIMARIO	PPTE	10000
IEQ	1000000158	M	X	Voltaje	Voltaje segund. Transform.	PERVOLTAJESEGUNDARIO	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Voltaje	Voltaje prim. Transform.	PERVOLTAJEPRIMARIO	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Voltaje	Voltaje segund. Transform.	PERVOLTAJESEGUNDARIO	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Voltaje	Voltaje de operación sub estacion	PERVOLTAJE	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Corriente	Corriente de operación Sub estacion	PERCORRIENTE	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Frecuencia	Frecuencia de operación	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Potencia	Potencia de operación	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Potencia	Potencia activa	PERPOTENCIAIACTIVA	PPTE	10000
IEQ	1000000159	M	X	Potencia	Potencia Reactiva	PERPOTENCIAIAREACTIVA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de Caudal	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Temperatura	Temperatura entrada t. de enfriamiento	PERTEMPERATURADEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Temperatura	Temperatura salida torre de enfriamiento	PERTEMPERATURADESALIDA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Flujo de calor	Tasa de transferencia de calor	PERFLUJODECALOR	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000186	M	X	Velocidad	Velocidad de giro ventilador	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de flujo	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000187	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de flujo	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000188	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000

IEQ	1000000189	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. .	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de flujo	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000189	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. .	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de flujo	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000190	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Impedancia	Impedancia bobinado del motor E. .	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Flujo volumetrico	Capacidad de flujo	PERFLUJOVOLUMETRICO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Velocidad	Velocidad de giro rodete impulsor	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Deflexion	Vibraciones acople motor-Bomba	PERAMPLITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Presion	Presion de succion bomba	PERPRESIONDESUCCION	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Presion	Presion de descarga bomba	PERPRESIONDEDESCARGA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Potencia	Potencia de trabajo bomba hidraulica	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000191	M	X	diámetro	diámetro	PERDIAMETROEXTERIOR	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	diámetro	diámetro de raiz engrane	PERDIAMETRODERAIZ	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	diámetro	diámetro de paso engrane	PERDIAMETRODEPASO	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Numero de dientes	Numero de dientes	PERNUMERODEDIENTES	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Longitud	Distancia entre puntos	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Volteo	Volteo sobre bancada	PERVOLTEO	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Longitud	Largo de escote	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Longitud	Longitud del husillo	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000192	M	X	Ancho	Ancho bancada	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Velocidad	Velocidad de giro del husillo	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Longitud	Desplazamiento del mango	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Velocidad	Velocidad de avance del husillo	PERAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Diámetro	Diámetro de perforacion maximo	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Longitud	Longitud de la mesa	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Ancho	Ancho de la mesa	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000193	M	X	Altura	Altura de la mesa	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E:	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Longitud	Longitud de la mesa	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Ancho	Ancho de la mesa	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Altura	Altura de la mesa	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Longitud	Recorrido en X	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Longitud	Recorrido en y	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Longitud	Recorrido en z	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Avance	Avance rapido	PERAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Avance	Avance de trabajo	PERAVANCE	PPTE	10000
IEQ	1000000194	M	X	Diámetro	Cono interior del husillo	PERDIAMETRO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E:	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Longitud	Longitud de la mesa	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Ancho	Ancho de la mesa	PERANCHO	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Altura	Altura de la mesa	PERALTURA	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Longitud	Recorrido en X	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Longitud	Recorrido en y	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	1000000195	M	X	Longitud	Recorrido en z	PERLONGITUD	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETRABAJO	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E:	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Potencia	Potenciadel motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Presion	Presion de operacion compresor	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Compresor reciprocante power	M	X	Presion	Presion tanque de acumulacion	PERPRESIONESTATICA	PPTE	10000

IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Temperatura	Temperatura carcasa de motor E.	PERTEMPERATURASUPERFICIAL	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Impedancia	Impedancia embobinado del motor E.	PERIMPEDANCIA	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Frecuencia	Frecuencia motor E.	PERFRECUENCIA	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Potencia	Potencia del motor E.	PERPOTENCIA	PPTE	10000
IEQ	Unidad Panelizadora	M	X	Presion	Presion de trabajo	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	presion	presion de operacion bomba hidraulica	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Prensa hidraulica	M	X	presion	presion de operacion cilin. Hidraulico	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	presion	presion de operacion bomba hidraulica	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Dobladora de tubos	M	X	presion	presion de operacion cilin. Hidraulico	PERPRESIONDEOPERACION	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	Velocidad	RPM de entrada	PERRPMDEENTRADA	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	velocidad	RPM de salida	PERRPMDESALIDA	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	velocidad	Velocidad del cigüeñal	PERVelocidad de giro	PPTE	10000
IEQ	Troqueladora hidraulica	M	X	velocidad	Velocidad del eje principal	PERVelocidad de giro	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna crossman2	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Corriente	Corriente de arranque motor E.	PERCORRIENTEDEARRANQUE	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Corriente	Corriente de trabajo motor E.	PERCORRIENTEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Voltaje	Voltaje de armadura motor E.	PERVOLTAJEDEARMADURA	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Voltaje	Voltaje de trabajo motor E.	PERVOLTAJEDETABAJO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Voltaje	Voltaje Pico motor E.	PERVOLTAJEPICO	PPTE	10000
IEQ	Taladro columna ktc	M	X	Velocidad	Velocidad de giro motor E.	PERVELOCIDADDEGIRO	PPTE	10000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible]

[illegible]

Anexo H. Listado de Ubicaciones Técnicas

UBICACIONES TECNICAS - PLANTA FRIO

<i>Denominacion SAP</i>	<i>Ubicación técnica</i>
3050	Planta Puerto Tejada
3050-tallmaqher	Taller de maquinas y herramientas
3050-tallsolda	Taller de mecanica y soldadura
3050-cbomcomp	Cuarto de bombas y compresores
3050-bhcargue	Bahia de cargue
3050-torrenfri	Torre de enfriamiento
3050-umetalmec	Unidad metalmecanica
3050-edifvigas	Edificio vigas
3050-ofmanto	Oficinas mantenimiento
3050-nave3____-almacen	Almacen
3050-extteriores	Exteriores
3050-zcomunes	Zonas comunes
3050-ofprod	Oficina de produccion
3050-ofadmon	Oficina de administracion
3050-ofrh	Oficina de recursos humanos
3050-porteria	Porterias
3050-zservicio	Zonas de servicios ad
3050-zservicio2	Zonas de servicios prod
3050-labcal	Laboratorio de calidad
3050-labmetrol	Laboratorio de metrologia
3050-nave3	Nave 3 tuberia
3050-nave2	Nave 2,perlines y canales
3050-nave1	Nave 1,drywall,corte long. Y transversal
3050-subest	Subestacion frio
3050-subestvig	Subestacion vigas

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

Anexo H. Listado de Ubicaciones Técnicas

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

Anexo I. Listado de Equipo Perfilamos del Cauca S.A.

FORMADORAS DE DRYWALL

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA 2		
1000001624	Uncoiler Formadora 2	GPPN200200
1000001625	Rodillos formadores formadora 2	GPPN200200
1000001626	Troqueladora neumática formadora 2	GPPN200200
1000001627	Mesa recibidora formadora 2	GPPN200200
FORMADORA 3		
1000001628	Uncoiler Formadora 3	GPPN200300
1000001629	Rodillos formadores formadora 3	GPPN200300
1000001630	Troqueladora neumática formadora 3	GPPN200300
1000001631	Mesa recibidora formadora 3	GPPN200300
FORMADORA 5		
1000001636	Uncoiler Formadora 5	GPPN200400
1000001637	Rodillos formadores formadora 5	GPPN200400
1000001638	Troqueladora neumática formadora 5	GPPN200400
1000001639	Mesa recibidora formadora 5	GPPN200400
FORMADORA 7		
1000001642	Uncoiler Formadora 7	GPPN200500
1000001643	Rodillos formadores formadora 7	GPPN200500
1000001644	Troqueladora neumática formadora 7	GPPN200500
1000001645	Mesa recibidora formadora 7	GPPN200500

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

FORMADORAS DE PERLINES

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA 1		
1000001620	Uncoiler Formadora 1	GPPN100200
1000001621	Precorte formadora 1	GPPN100200
1000001622	Rodillos formadores formadora 1	GPPN100200
1000001623	Mesa recibidora formadora 1	GPPN100200
FORMADORA 4		
1000001632	Uncoiler Formadora 4	GPPN100300
1000001633	Rodillos formadores formadora 4	GPPN100300
1000001634	Troqueladora hidráulica formadora 4	GPPN100300
1000001635	Mesa recibidora formadora 4	GPPN100300
FORMADORA 6		
1000001640	Rodillos formadores formadora 6	GPPN100400
1000001641	Mesa recibidora formadora	GPPN100400

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

FORMADORAS DE TUBERIA

Código SAP	Equipo	Centro de costo
FORMADORA W 3 1/2		
1000001604	Uncoiler W 3 1/2	GPPN300200
1000001605	Punto y cola W 3 1/2	GPPN300200
1000001606	Acumulador W 3 1/2	GPPN300200
1000001607	Rodillos formadores W 3 1/2	GPPN300200
1000001608	Soldador thermatool W 3 1/2	GPPN300200
1000001609	Sist. refrigeración W 3 1/2	GPPN300200
1000001610	Cortadora de disco W 3 1/2	GPPN300200
1000001611	Mesa recibidora W 3 1/2	GPPN300200
FORMADORA M 2 1/2		
1000001612	Uncoiler M 2 1/2	GPPN300300
1000001613	Punto y cola M 2 1/2	GPPN300300
1000001614	Acumulador M 2 1/2	GPPN300300
1000001615	Rodillos formadores M 2 1/2	GPPN300300
1000001616	Soldador thermatool M 2 1/2	GPPN300300
1000001617	Sist. refrigeración M 2 1/2	GPPN300300
1000001618	Cortadora de disco M 2 1/2	GPPN300300
1000001619	Mesa recibidora M 2 1/2	GPPN300300

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

EQUIPOS DE CORTE DE LAMINA

Código SAP	Equipo	Centro de costo
SLEAR		
1000001646	Uncoiler slear	GPPN500200
1000001647	Slear	GPPN500200
1000001648	Mesa recibidora slear	GPPN500200
SLEAR HR		
1000001649	Uncoiler slear HR	GPPN500200
1000001650	Slear HR	GPPN500200
1000001651	Mesa recibidora slear HR	GPPN500200
SLITTER 1		
1000001652	Uncoiler Slitter 1	GPPN400200
1000001653	Carro Slitter 1	GPPN400200
1000001654	Slitter 1	GPPN400200
1000001655	Recoiler Slitter 1	GPPN400200
1000001656	Cintilla Slitter 1	GPPN400200
SLITTER 2		
1000001657	Uncoiler Sliter 2	GPPN400300
1000001658	Carro Slitter 2	GPPN400300
1000001659	Slitter 2	GPPN400300
1000001660	Recoiler Slitter 2	GPPN400300
1000001661	Cintilla Slitter 2	GPPN400300

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

LISTADO DE PUENTES GRUA - PLANTA DE FRIO

Código SAP	Equipo	Centro de coste
Puente grúa yale de 5 toneladas, #1		
1000001662	Puente P.G. yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
1000001663	Polipasto P. grúa yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
1000001664	Trole Puente grúa yale de 5 toneladas,#1	GPPN050100
Puente grúa demag de 10 toneladas,#2		
1000001665	Puente P.G. demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
1000001666	Polipasto P.G. demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
1000001667	Trole P. grúa demag de 10 toneladas,#2	GPPN050200
Puente grúa P y H de 20 toneladas,#3		
1000001668	Puente P.G. P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
1000001669	Polipasto P.G. P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
1000001670	Trole P. grúa P y H de 20 toneladas,#3	GPVT300700
Puente grúa mitsubishi de 3 toneladas,#4		
1000001671	Puente P.G. mitsubishi de 3 toneladas,#4	GPVT300500
1000001672	Polipasto P.G. mitsubishi 3 toneladas,#4	GPVT300500
1000001673	Trole P.G. mitsubishi de 3 toneladas,#4	GPVT300500
Puente grúa R y M de 7,5 toneladas,#5		
1000001674	Puente P.G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
1000001675	Polipasto P.G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
1000001676	Trole P. G. R y M de 7,5 toneladas,#5	GPVT300650
Puente grúa mitsubishi de 10 toneladas, #6		
1000001677	Puente P.G. mitsubishi 10 toneladas,#6	GPPN050300
1000001678	Polipasto P.G. mitsubishi 10 toneladas,#6	GPPN050300
1000001679	Trole P.G. mitsubishi de 10 toneladas,#6	GPPN050300
Puente grúa SHAW BOX de 5 toneladas,#7		
1000001680	Puente P.G. SHAW BOX de 5 toneladas,#7	GPVT300600
1000001681	Polipasto P.G. SHAW BOX de 5 toneladas,#7	GPVT300600
1000001682	Trole P.G. SHAW BOX de 5 toneladas,#7	GPVT300600
Puente grúa mitsubishi de 5 toneladas,#8		
1000001683	Puente P.G. mitsubishi de 5 toneladas,#8	GPVT300550
1000001684	Polipasto P.G. mitsubishi 5 toneladas,#8	GPVT300550
1000001685	Trole P.G. mitsubishi de 5 toneladas,#8	GPVT300550
Puente grúa misubishi de 10 toneladas,#9		
1000001686	Puente P.G. misubishi de 10 toneladas,#9	GPPN050400
1000001687	Polipasto P.G. misubishi 10 toneladas,#9	GPPN050400
1000001688	Trole P.G. misubishi de 10 toneladas,#9	GPPN050400

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

LISTADO DE EQUIPOS

Código SAP	Equipo	Centro de costo
CUARTO DE BOMBAS		
1000001581	Compresor quincy	GPPN070100
1000001585	Cuarto de bombas	GPPN300100
1000001592	Torre de enfriamiento	GPPN300100
1000001593	Bombas de soluble 1	GPPN300100
1000001594	Bombas de soluble 2	GPPN300100
1000001595	Bombas de agua 3	GPPN300100
1000001596	Bombas de agua 4	GPPN300100
1000001597	Bombas de agua 5	GPPN300100
SUBESTACION		
1000001590	Sub estación Vigas	GPPN070100
1000001591	Subestación frío	GPPN070100
TALLER DE MECANIZADO		
1000001598	Torno	GPPN020400
1000001599	Taladro fresa	GPPN020400
1000001600	Rectificadora	GPPN020400
1000001601	Fresadora	GPPN020400
EQUIPOS		
1000001579	Prensa hidráulica	GPPN300200
1000001582	Sierra sin fin	GPPN060100
1000001583	Soldador	GPPN070100
1000001603	Dobladora de tubos	GPPN300300
MAQUINA DE ENSAYOS		
1000001602	Troqueladora probetas	GPPN030200

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina6
----------------------	------------------------	----------	---------

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

Anexo J. Puestos de Trabajo Departamento de mantenimiento

PUESTOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

<i>Denominación SAP</i>	<i>Puesto de trabajo</i>
SUP-MEV	SUPERVISOR DE MTTTO. MECANICO VIGAS
MEC-VIG	MECANICO VIGAS
SUP-ELECT	SUPERVISOR ELECTRICO FRIO
ELEC-FRI	ELECTRICO FRIO
SUP-ELV	SUPERVISOR ELECTRICO VIGAS
ELEC-VIG	ELECTRICO VIGAS
JEF-TALL	JEFE DE TALLER
TOR-FRE	TORNERO FRESADOR
ANA-MTO	ANALISTA DE MANTENIMIENTO
COR-MTO	COORDINADOR DE PROYECTOS MANTENIMIENTO
PLA-MTO	PLANEADOR DE MANTENIMIENTO
SUP-MEF	SUPERVISOR MECANICO FRIO
MEC-FRIO	MECANICO FRIO
LUB-MTO	LUBRICADOR DE MANTENIMIENTO
EXT-MEC	EXTERNO MECANICO
EXT-ELE	EXTERNO ELECTRICO
EXT-VAR	EXTERNO VARIOS

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina1
----------------------	------------------------	----------	---------

Anexo J. Puestos de Trabajo Departamento de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para crear un aviso de mantenimiento por medio del modulo PM en el sistema SAP, permitiendo a los usuarios finales contar con una herramienta para llevar a cabo la solicitud de una intervención en algún equipo o instalación que haya dejado de prestar su servicio o este a punto de fallar.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios que necesiten crear avisos de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Aviso de mantenimiento

Los avisos de mantenimiento es el medio por el cual los diferentes departamentos de la empresa realizan formalmente la solicitud de un trabajo ante el departamento de mantenimiento. Los avisos de mantenimiento se clasifican de la siguiente forma:

CLASE DE AVISO	DESCRIPCION	FUNCIONALIDAD
A1	Mantenimiento correctivo	Solicitar intervenciones de mantenimiento correctivo desde diferentes áreas.
A2	Mantenimiento de Refractario y Herramental	Reparación y recuperación de refractarios y herramental
A3	Mantenimiento de Servicios Generales	Se utilizará para solicitar mantenimiento de servicios generales – Edificios.
A4	Mantenimiento Fuera de Plan	Mejoras a equipos, no periódicas
A5	Mantenimiento de producción	Se utilizará para reportar los tiempos de parada de producción.

Tabla 1. Clasificación de los tipos de avisos

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 1
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Pasos para la creación de un aviso de mantenimiento

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Crear en general
Vía Código de Transacción	IW21




Figura 1. Acceso vía menú

En la figura 1 se muestra la ruta que se debe seguir para acceder a la transacción crear aviso por la vía menú. Para acceder por medio de la transacción se debe digitar el código IW21 en el recuadro de la parte superior, seguido de un ENTER. De estas dos formas se puede acceder a la transacción creación de avisos.




Figura 2. Acceso vía transacción

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Luego de realizar la guía de acceso se inicia la creación de un aviso de mantenimiento.

Creación de aviso

The screenshot shows a software window titled 'Aviso de mantenimiento' with a menu bar containing 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area is titled 'Crear aviso-MT: Acceso' and has a sub-header 'Aviso'. It contains a 'Clase de aviso' dropdown menu with 'Aviso' selected, and a 'Modelo' section with a 'Número modelo aviso' input field.

Figura 3. Creación de aviso

La ventana que se muestra en la figura 3 permite realizar únicamente la clasificación del tipo de aviso a realizar. Los parámetros de clasificación del aviso se muestran en la tabla 1. En el recuadro clase de aviso se digita el tipo de aviso, seguido de un ENTER.

The screenshot shows the same software window as Figure 3, but with the 'Clase de aviso' dropdown menu now showing 'A1' instead of 'Aviso'. The 'Modelo' section with the 'Número modelo aviso' input field remains the same.

Figura 4. Creación de aviso

Después de la clasificación se procede a diligenciar el aviso, teniendo en cuenta cada una de las partes que lo conforman.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

PROCESO EMPRESARIAL			
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

En esta nueva ventana el primer paso para ejecutar el aviso es definir el objeto de referencia (equipo o ubicación técnica), en este ejemplo se utilizará como objeto de referencia un equipo. En el recuadro equipo se digita el código SAP que corresponde al equipo al cual se le va a realizar el aviso de mantenimiento, además se debe describir el evento que provoco la solicitud (*"fuga de aceite"*), esto se lleva a cabo en la parte superior del aviso.

The screenshot shows the SAP 'Crear aviso-MT: Mtto. Correctivo' window. The 'Aviso' tab is active. In the 'Objeto de referencia' section, the 'Equipo' field is highlighted with a red circle, and the 'Describir el aviso' field is also highlighted with a red circle. The 'Equipo' field contains the text 'Digitar el código del equipo'. The 'Describir el aviso' field is empty. Other fields include 'Responsabilidades', 'Fechas extremas', and 'Datos avería'.

Figura 5. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 6. Crear aviso

Luego de digitar el código del equipo y de escribir el título que describe el aviso, pulsar la tecla ENTER para continuar con la creación de avisos.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Automáticamente después de pulsar la tecla ENTER los campos responsabilidades y objetos de referencia quedan completamente diligenciados.

Figura 7. Crear aviso

- **Responsabilidades**

El grupo de planificación hace referencia al departamento de mantenimiento de la empresa perfilamos del cauca SA y está representado por el número 100 en el sistema SAP, el número 3050 representa el emplazamiento de la empresa, es decir el lugar físico en donde se encuentra ubicada la infraestructura de la empresa (Puerto Tejada, Cauca). El puesto de trabajo se refiere al encargado por defecto de responder por el mantenimiento de determinado equipo.

- **Objetos de referencia**

En los objetos de referencia se encuentra la ubicación técnica y el equipo, con sus respectivas denominaciones.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página6
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Luego de diligenciar los campos de responsabilidades y objetos técnicos, el usuario que lanza la solicitud del aviso debe establecer las fechas deseadas para llevar a cabo esta actividad, esto se realiza en el campo de *fechas extremas*, en las que se encuentra el *inicio deseado* y el *fin deseado*. Para realizar este paso debemos habilitar el "match code" esta es una herramienta para facilitar las actividades del usuario.

The screenshot shows the 'Crear aviso-MT: Mtto. Correctivo' window. The 'Fechas extremas' section has a red circle around the 'match code' checkbox. The 'Inicio deseado' field is set to '26.04.2009' and '11:49:00'. The 'Fin deseado' field is empty. The 'Datos avería' section shows 'Inicio avería' as '26.04.2009' and '11:49'.

Figura 8. Crear aviso

Para activar el match code ubicamos el cursor en el recuadro y damos clic para hacer aparecer el icono que se encuentra encerrado en el círculo de la figura 8, luego lo seleccionamos de la misma forma para activar el calendario y escoger la fecha de inicio de la actividad.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 9. Crear aviso

Al activar el calendario se ubica el cursor en la fecha estimada seguido de un clic para seleccionar el día, como se muestra en la figura 9, para terminar la selección de la fecha se pulsa la tecla ENTER o haciendo uso del icono

Después de establecer la fecha, se procede a determinar la hora de inicio de la actividad, esto se lleva a cabo de la misma forma que se realizó en el paso anterior, primero se activa el match code para activar la ventana de horario.

Figura 10. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina8
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Para seleccionar la hora, los minutos y los segundos se debe seleccionar la pestaña que se encuentra demarmacada en la figura 10.

De la misma forma que se asigna la fecha de inicio, se asigna la fecha de *fin deseado*. En el mismo recuadro de *fechas extremas* se debe notificar si el equipo se encuentra fuera de servicio, seleccionado el campo *Parada*.

Crear aviso-MT: Mtto. Correctivo

Interlocutor

Responsabilidades

Grupo planif. 100 / 3050 Mantenimiento
Pto.tbjo.resp. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO
Autor del aviso Fecha de aviso 26.04.2009 11:49:00

Objeto de referencia

Ubic técn. 3050-NAVE1 "Nave 1, drywall, corte long. Y transversa
Equipo 1000001656 Cintilla Slitter 1
Conjunto

Fechas extremas

Inicio deseado 26.04.2009 11:49:00 Prioridad
Fin deseado 26.04.2009 15:05:36 ☒ Parada

Datos avería

Inicio avería 26.04.2009 11:49 ☐ Parada
Fin de avería 00:00 Duración parada h

Figura 11. Crear aviso

- **Los datos de avería**

Corresponde a las fechas reales de inicio y fin de la avería, que a diferencia de las fechas extremas son asignadas por la persona que realiza la solicitud.

Los *datos de avería* se ejecutan de igual forma que se hizo con las *fechas extremas*, teniendo en cuenta que el *fin de la avería* se debe completar al finalizar las actividades en el equipo, esto con el fin de establecer la duración real de la parada mientras que la fecha inicio de avería por lo general debe se igual a la de inicio deseado. Para terminar el aviso de mantenimiento se debe completar el campo *Posición*, en donde se describen los síntomas y las causas del equipo.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina9
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 12. Crear aviso

Habilitando el match code en *Sínt. Avería* se accede al catalogo que el sistema tiene determinado para describir cualquier eventualidad en un equipo o instalación, en este campo se debe escoger el síntoma más preciso para describir el estado del equipo.

Figura 13. Crear aviso

Después de completar *Sínt. Avería* se digita en el campo *texto* una breve descripción por parte del usuario.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina10
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Por último se debe completar el campo causas de avería, este se realiza de igual forma que los síntomas de avería.

Figura 14. Crear aviso

Figura 15. Crear aviso

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina 11
----------------------	------------------------	----------	-----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW21 Crear aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

En la figura 15 se encuentra el aviso de mantenimiento diligenciado en su totalidad. Para colocar el aviso en tratamiento, primero se debe guardar el aviso y después liberar, para realizar este proceso se debe seleccionar los siguientes iconos:



Guardar aviso de mantenimiento.



Liberar aviso de mantenimiento.

Al finalizar la creación de un aviso de mantenimiento el sistema muestra un código con el cual se identifica este aviso de mantenimiento.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina12
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Determinar el procedimiento detallado para modificar un aviso de mantenimiento, que sirva como instructivo para los usuarios finales encargados de planear, programar, ejecutar o controlar las actividades de operación y mantenimiento.

Que los usuarios finales del Módulo de PM, tengan los conocimientos necesarios para solicitar trabajos de mantenimiento a través de los avisos ó solicitudes de mantenimiento

ALCANCE

Aplica solamente a los usuario de modulo PM encargados de la planificación de mantenimiento que necesiten modificar un avisos de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar aviso de mantenimiento

Esta transacción tiene como función la modificación de un aviso ya generado, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio de status. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, completar las fechas de fin de avería, que en la mayoría de los caso se debe completar después de terminar una actividad y ejecutar el cierre del aviso.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Aviso>Modificar
Vía Código de Transacción	IW22

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	




Figura 1. Acceso a la transacción vía menú

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW22.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Al acceder a la transacción aparece la ventana de la figura 2, en la cual se debe introducir el código del aviso de mantenimiento que se desea modificar. Después de introducir el código se pulsa la tecla ENTER para continuar con la modificación.

Figura 2. Modificar aviso de mantenimiento

Luego de acceder se muestra la ventana modificación de avisos en la cual se encuentran todos los campo que forman el aviso de mantenimiento en los cuales se deben realizar los cambios seleccionados por el usuario.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 3. Modificar aviso de mantenimiento

Luego de terminar los cambios se procede a guardar nuevamente el aviso, haciendo uso del siguiente icono:



Guardar aviso.

En la modificación de un aviso de mantenimiento se debe ejecutar el cierre del aviso, esto se lleva a cabo únicamente cuando se hayan ejecutado las labores de mantenimiento, para cerrar un aviso de mantenimiento se debe pulsar el siguiente icono:



Cerrar aviso de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW22 Modificar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina6
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Determinar el procedimiento detallado para visualizar un aviso de mantenimiento, que sirva como instructivo para los usuarios finales encargados de planear, programar, ejecutar o controlar las actividades de operación y mantenimiento.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios que necesiten visualizar un aviso de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Visualizar aviso de mantenimiento

Esta transacción es utilizada por los usuarios que necesitan conocer el estado de la solicitud de mantenimiento.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Aviso> Visualizar
Vía Código de Transacción	IW23

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	





Figura 1. Acceso a la transacción vía menú

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un espacio en blanco



en el se digita el código de la transacción en este caso IW23 para ingresar a la misma.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 2. Visualizar aviso de mantenimiento

Para acceder a la visualización de aviso de mantenimiento se digita el código SAP para el aviso, seguido de un ENTER.

Figura 3. Visualizar aviso de mantenimiento

En la figura 3 se muestra el aviso, en esta transacción solo se puede visualizar, no se pueden realizar cambios.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Visualizar aviso de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW23 Visualizar aviso de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para notificar las actividades de una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios finales contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de esta transacción.

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten notificar las actividades de una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Notificaron de actividades

Esta transacción tiene como función la notificación de las actividades de una orden de mantenimiento, permitiendo establecer los tiempos de ejecución de los trabajos para así poder cuantificar los gastos en mano de obra y materiales.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento >Notificación >Notificación individual de tiempo.
Vía Código de Transacción	IW41

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	




Figura 1. Ingreso a transacción iw41- notificación individual de tiempo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW41.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Una vez se ingresa a la transacción se despliega la ventana notificación de orden (imagen inicial), figura 2, en la cual se digita el número de la orden a notificar.

Seguidamente se da ENTER o click en el icono .



Figura 2. Notificación orden mt: imagen inicial

Una vez realizado el paso anterior se despliega la ventana notificación de orden (datos reales) donde se deben diligenciar cuatro requisitos importantes de la notificación.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Notificación Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

Notificación de orden MT registrar : Datos reales

Movimientos de mercancías Mensaje Lista de objetos Documentos medición

Orden: 10000163 cambiar rodamiento
 Operación: 0010 cambiar rodamiento
 Status sistema: LIB

Datos de notificación

Notificación: 850
 Puesto trabajo: MEC_FR10 50 Mecanico Frio
 Nº personal:
 CC-nómina:
 Trabajo real: 2 H Clase actividad: Fecha contab.: 15.07.2008
☐ Notif.final ☐ Sin tbjo.rest Criterio cálc.:
☐ Comp.reservas Tbjg restante: H
 Inicio trabajo: 15.07.2008 12:00:00 Dur.real notif.: H
 Fin trabajo: 15.07.2008 16:00:00 Fin pronóstico: 24:00:00
 Mot. desviac.:
 Texto notific.: ☐ Exporta txt.exp

Datos de notificación totales

Trbj.real acum.: 0 H Durac.real: 0 H
 Pronóst.trabajo: 2 H Dur.planif.: 2,0 H
 Inicio real: 00:00:00 Fin real: 00:00:00

Figura 3. Notificación orden mt: datos reales

Requisito 1. En la casilla *Trabajo Real* se Ingresa la cantidad de horas reales utilizadas en la realización de la actividad.

Requisito 2. Se elige *Notif.final* cuando la actividad se ha ejecutado en su totalidad, informando que la operación ha sido concluida. Si para la actividad se utilizó un repuesto de almacén se selecciona la opción *Comp. Reservas*, por último está la opción *Sin tbjo.rest-Tbjo restante*, que indica que el trabajo ha sido finalizado sin dejar nada pendiente.

☐ Notif.final

☐ Sin tbjo.rest
Tbjo. restante

☐ Comp.reservas


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------


	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	


Requisito 3. Actualizar las fechas de inicio y fin del trabajo.

Requisito 4. Si es necesario aclarar algo de las labores realizadas, como por ejemplo, un retraso o adelanto de la actividad se debe notificar en el campo *Texto notific.*

Finalmente la información se guarda pulsando el icono  o con shift+s o mediante la notificación grabar en la barra de herramientas.

NOTA 1:

Cuando se tienen varias operaciones dentro de una orden de mantenimiento, al inicio o ingreso de la notificación aparece la ventana *Notificación de Orden* (Resumen operaciones), donde se pueden seleccionar una por una o todas las operaciones al tiempo. Después de realizar la selección se pulsa el icono .



Md	Op	Sb	Pa	Psto	Tbj	Ce	Trabajo	Un	Texto breve operación	Fecha inicio	Fecha fin re	Pronóst. tr	Trabajo real
✓	0010						1,0 HRA		MBA008 Revisión y/o Reparación			0,0	0,0
	0010	0010					4,0 HRA		Cambio chumaceras transmisión			0,0	0,0


Figura 4. Notificación orden mt: resumen de operaciones


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 5. Notificación orden mt: datos reales

Después se realizan los pasos antes mencionados y al finalizar la notificación de esta operación se da click en el icono  para pasar a la siguiente operación y realizar los mismos pasos. Al finalizar y guardar.

 Número de notificaciones grabadas para la orden 8000293: 1

NOTA 2:

Si se desean hacer notificaciones parciales o sea a medida que se van ejecutando las labores, simplemente no se selecciona notificación final y sin trabajo restante (paso 2).

Se graba y luego es posible ingresar nuevamente para realizar más notificaciones parciales o totales.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina6
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Notificación de actividades	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW41 Notificación de actividades	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina8
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para crear una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten crear una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Crear orden de mantenimiento

Finalidad de una orden de mantenimiento:

- Administrar y contabilizar recursos como materiales, mano de obra, servicios y herramientas utilizadas en la orden.
- Colector temporal de costos.
- Supervisar las tareas de mantenimiento que se ejecutan sobre los objetos técnicos (equipos y ubicaciones técnicas).
- Llevar un registro de las acciones ejecutadas sobre un objeto técnico.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Clasificación de una orden de mantenimiento

TIPO DE ORDEN	DESCRIPCION	CLASE AVISO	DE	DESCRIPCION
OTM1	Orden de Mantenimiento correctivo	A1		Solicitar intervenciones de mantenimiento correctivo
OTM2	Orden de Mantenimiento de Refractario y Herramental	A2		Reparación y recuperación de refractarios y herramental
OTM3	Orden para Mantenimiento de Servicios Generales	A3		Solicitud de Mantenimiento de Servicios Generales.
OTM4	Orden de Mantenimiento Fuera de Plan	A4		Mejoras a equipos, no periódicas
OTM5	Orden de Mantenimiento de producción	A5		Reporte de tiempos de parada de producción.
OTM6	Orden de Mantenimiento programado (preventivo y predictivo)			Solicitud de mantenimientos basados en tiempo y en la condición
OTM7	Orden de Mantenimientos de calidad			Intervenciones del área de calidad
OTM8	Orden de Mantenimiento programado proyectos			Solicitud de mantenimientos enfocada a proyectos

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES


Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Acceso a la transacción

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en

este caso el código es IW31.



Al acceder a la transacción se muestra una ventana, figura 1, en la cual se debe ingresar la clase de orden que se va a crear y el código SAP del equipo. Después se pulsa la tecla ENTER para continuar el proceso de creación de una orden de mantenimiento.




Figura 1. Acceso orden de mantenimiento



Figura 2. Crear orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Crear Orden Correctiva : Cabecera central


			
Orden	OTM1 %000000000001	CAMBIO DE RODAMIENTO	
Stat.sist.	ABIE DMNV FENA		
Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic.			
Responsable Gpo.plan. 100 / 3050 Mantenimiento Rs.pto.tr. MEC-FR10 / 3050 MECANICO FRIO		Aviso <input type="text"/> Costes <input type="text"/> COP Cl.activ.PM 001 Reparación EstdInstal <input type="text"/> Dirección <input type="text"/>	
Fechas Inic.extr. 26.04.2009 12:09 Fin extr. 26.04.2009 12:09		Prioridad <input type="text"/> Revisión <input type="text"/>	
Objeto de referencia Ubic técn. 3050-NAVE1 Equipo 1000001625 Conjunto <input type="text"/>		"Nave 1,drywall,corte long. Y transversa Rodillos formadores formadora 2	
Primera operación Operación <input type="text"/> ClvCá <input type="text"/> Calcular trabajo			
PtoTrab/Ce MEC-FR10 / 3050 ClvCtrl PM01 Cl.activ. M002		<input type="checkbox"/> MAF <input type="checkbox"/> Comp.	
TrabInvert <input type="text"/> h Cantidad <input type="text"/>		Dur.oper. <input type="text"/> h	
N° pers. <input type="text"/>			

Figura 3. Datos de cabecera.

Una orden de mantenimiento se encuentra formada por las siguientes partes:

Datos de cabecera

Al seleccionar esta pestaña se encuentra información relacionada con equipo, el responsable o encargado de la actividad, las fechas extremas y el objeto de referencia. Estos datos aparecen automáticamente cuando se accede a la orden de mantenimiento. El campo que se debe ingresar es el título que describe la orden de mantenimiento en la parte superior de los datos de cabecera.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Operaciones

Al seleccionar esta pestaña se ingresan los tipos de actividades que se van a ejecutar en determinado objeto técnico.

Crear Orden Correctiva : Resumen operaciones

Figura 4. Operaciones de una orden de mantenimiento


1. En la casilla *OP (operación)* se enumeran las operaciones de la siguiente forma 0010, 0020, 0030... esta enumeración se debe tener en cuenta a la hora de asignar un material a una actividad.
2. En el campo *Psto.Tbjo (puesto de trabajo, persona encargada de ejecutar una acción de mantenimiento)*, se digita el responsable de realizar la operación (MEC-FRIO, mecánico de frio, ELEC-FRI, eléctrico de frio. Etc.)
3. En esta se digita el centro emplazamiento de la empresa Perfilamos del cauca. (3050)
4. En el ítem número 4 se digita uno de estos dos código PM01 (personal propio) o PM03 (personal externo), para determinar si el trabajo se realiza con personal operativo perteneciente a la empresa o con la contratación de un servicio externo.
5. En *Txt.br.v.operación (texto breve de la operación)*, se describe la actividad a realizar por el puesto de trabajo responsable de la ejecución de la orden de mantenimiento.
6. En esta casilla se especifica el número de personas o puestos de trabajos necesarios para llevar a cabo la operación.
7. En este espacio se ingresa el tiempo en horas presupuestado para realizar dicha actividad.

Una vez diligenciado todos estos campos se oprime la tecla ENTER.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

				PROCESO EMPRESARIAL	
				Título:	Crear orden de mantenimiento
				Área:	Departamento de mantenimiento
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento		Versión:	01	
Responsable:	Ing. Gustavo Franco		Estado:		



Op.	SOp	PstoTbjo	Ce	Cla	Clv.mod	E	Txt.brv.operación	TE	Trabajo	Un	C	Dur.	Un	ClvCá	Clv
0010		MEC-FRIO	3050	PM01			CAMBIO DE RODAMIENTO			h	1	0,5h		Calcular trabajo	PM01
0020		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0030		MEC-FRIO	3050	PM01						h					

Figura 5. Operaciones de una orden de mantenimiento


En el caso que la actividad deba ser ejecutada por un servicio externo se debe cambiar la clave de cálculo.



Op.	SOp	PstoTbjo	Ce	Cla	Clv.mod	E	Txt.brv.operación	TE	Trabajo	Un	C	Dur.	Un	ClvCá	Clv
0010		MEC-FRIO	3050	PM01			CAMBIO DE RODAMIENTO			h	1	0,5h		Calcular trabajo	PM01
0020		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0030		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0040		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0050		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0060		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0070		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0080		MEC-FRIO	3050	PM01						h					

Figura 6. Operaciones de una orden de mantenimiento

Esto se realiza ingresando directamente PM03 en la clave de cálculo o haciendo uso del match code para habilitar las opciones del sistema.



Op.	SOp	PstoTbjo	Ce	Cla	Clv.mod	E	Txt.brv.operación	TE	Trabajo	Un	C	Dur.	Un	ClvCá	Clv
0010		MEC-FRIO	3050	PM01			CAMBIO DE RODAMIENTO			h	1	0,5h		Calcular trabajo	PM01
0020		MEC-FRIO	3050	PM03						h					
0030		MEC-FRIO	3050	PM01						h					
0040		MEC-FRIO	3050	PM01						h					

Figura 7. Operaciones de una orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página6
----------------------	------------------------	----------	---------

				PROCESO EMPRESARIAL	
				Título:	Crear orden de mantenimiento
				Área:	Departamento de mantenimiento
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento		Versión:	01	
Responsable:	Ing. Gustavo Franco		Estado:		

Después de cambiar la clave de cálculo se selecciona la fila completa, para continuar con el servicio externo, se pulsa la tecla ENTER para habilitar la ventana para determinar la clase del servicio.

Figura 8. Operaciones de una orden de mantenimiento

En esta nueva ventana se digita *el texto breve de la operación*, se describe el servicio, el *grupo de artículos* es 1300 este es definido por el modulo MM, el *grupo de compras* es 002 para nacionales y la sociedad se especifica con el numero 1000, estos datos son de carácter obligatorio para realizar la solicitud del servicio ante el modulo MM.

Figura 9. Operaciones de una orden de mantenimiento

Al terminar el paso anterior nuevamente se selecciona la fila para activar la ventana de selección de servicio.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Crear Orden Correctiva : Datos operación generales

Orden: %00000000001 Operación: 0020 / Clv. ctrl.: **PM03**

Clv.modelo/Txt.breve: REVISION EXTERNA

General Propia Externo Fechas Dat.reales Ampliac.

Factor ejecución: 1 Ctd.op.fija: ☐ Ctd.op.fija

PstoTbjo / Ce: MEC-FR10 / 3050 MECANICO FRIO

Clave de control: PM03 Mantenimiento - externo (servicios)

Conjunto:

Estado instalación: ☐

Status:

Actividad Componentes Rel.ordenación

Línea	Nº servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	TolerExcSu...
10	500002	ALINEACION	1	UN	100.000	COP	
20						COP	
30						COP	
40						COP	

Figura 10. Operaciones de una orden de mantenimiento

En esta ventana se debe seleccionar el numero del servicio, este se lleva a cabo haciendo el uso del match code para acceder al catalogo de servicios, se ingresa la cantidad y un precio bruto que es estimado por el usuario que solicitan el servicio.

Crear Orden Correctiva : Datos operación generales

Orden: %00000000001 Operación: 0020 / Clv. ctrl.: PM03

Clv.modelo/Txt.breve: REVISION EXTERNA

General Propia Externo Fechas Dat.reales Ampliac.

Factor ejecución: 1 Ctd.op.fija: ☐ Ctd.op.fija

PstoTbjo / Ce: MEC-FR10 / 3050 MECANICO FRIO

Clave de control: PM03 Mantenimiento - externo (servicios)

Conjunto:

Estado instalación: ☐

Status: ABIE

Número de servicio (1)

Catálogo de prestación estándar Servicio por texto breve Clasificación

Texto breve serv.

Número de servicio:

Clave de idioma: ES

Ctd.máxima aciertos: 500

Actividad Componentes Rel.ordenación

Línea	Nº servicio	Txt.brv.
10		
20		
30		
40		

Figura 11. Operaciones de una orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina8
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Al habilitar el match code para la selección de servicio se activa la venta de búsqueda, la cual tiene diferentes filtros para encontrar el tipo de servicio.

Componentes

Esta parte de la orden permite realizar la solicitud de repuesto ante el almacén de la empresa.

Crear Orden Correctiva : Resumen de componentes

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO
Stat.sist: ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. **Componentes** Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Pos.	Componente	Denomin.
0010		
0020		
0030		
0040		
0050		
0060		
0070		
0080		
0090		
0100		
0110		
0120		

Número de material (1)

Material en área de aprovisionamiento de producción Material de centro por deno...

Texto breve material: *RODAMIENTO*

Clave de idioma: ES

Material:

Centro: 3050

Ctd.máxima aciertos:

Figura 12. Componentes de una orden de mantenimiento

Haciendo uso del match code en los componentes se activa la ventana de búsqueda de repuestos, en la cual se digita el nombre del repuesto y se especifica el centro con el numero 3050, estos campos son obligatorios para realizarla búsqueda.

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIE
Stat.sist: ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. **Componentes** Costes

Pos.	Componente	Denomin.
0010		
0020		
0030		
0040		
0050		
0060		
0070		
0080		
0090		

Número de material (1) 339 Entradas encontradas

Material en área de aprovisionamiento de producción Material de centro por denomi...

Texto breve de material	Idioma	Material	Ce.
(INACT) RODAMIENTO NA 6904	ES	4006092	3050
(INACTIVO) RODAMIENTO 6206 2Z FAG	ES	4000219	3050
PORTARODAMIENTO INFERIOR FORM III	ES	5000262	3050
PORTARODAMIENTO INFERIOR PARA W 3 1/2	ES	5000260	3050
PORTARODAMIENTO M 2 1/2	ES	5000179	3050
PORTARODAMIENTO PARA UNCOILER FOR	ES	5000788	3050
PORTARODAMIENTO SUPERIOR FORM III	ES	5000263	3050
PORTARODAMIENTO SUPERIOR W 3 1/2	ES	5000261	3050
RODAMIENTO 214Z	ES	4007582	3050
RODAMIENTO 22211	ES	4007594	3050
RODAMIENTO 2475	ES	4008269	3050
RODAMIENTO 268	ES	4007585	3050
RODAMIENTO 32209	ES	4007591	3050
RODAMIENTO 32210	ES	4007592	3050
RODAMIENTO 388 GOS 56G	ES	4007600	3050
RODAMIENTO 38E 12	ES	4008258	3050
RODAMIENTO 4T- LM11949	ES	4007593	3050

Figura 13. Componentes de una orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina9
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Luego de seleccionar el repuesto se digita la cantidad, la clasificación, el almacén y el numero de la operación en donde se necesita este repuesto.

Crear Orden de Mantenimiento - Resumen de Componentes

Orden: OTM1 %00000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Plant. sist.: ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Pos.	Componente	Denomin.	TE	Ctd.neces.	UM	TP	S.	Alm.	Ce.	Op.	Lote	Tipo aprovis.
0010	4007594				1	L		0002	3050	0010		
0020												
0030												

Figura 14. Componentes de una orden de mantenimiento

- La clasificación para los repuestos de mantenimiento se denota con la letra *L*.
- El almacén de la empresa perfilamos del cauca se identifica en el sistema SAP con el código *0002*.
- El centro de emplazamiento de la empresa perfilamos del cauca es *3050*.
- En la casilla OP, se digita el numero de la operación que necesita este tipo de repuesto para ejecutar el trabajo.


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES



Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina10
----------------------	------------------------	----------	----------


	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	


Costos

En la pestaña de costos se pueden visualizar los costos planeados y lo costo reales, estos ultimo aparecen a medida que se notifiquen la actividades.

 **Modificar Orden Correctiva 10009597: Resumen de costos**



  Cierre comercial

Orden: OTM1 10009597 CAMBIO DE ENCODER GOLPEADO FORMAD. 2. 

Stat.sist. CTEC NOTI MACO MOVN NLIQ PREC 

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Gsts. estimados 0 COP ☒ Valores moneda obj. COP ☐ Valores mon.soc.CO COP


 

Resumen Costes Cantidades Ratios

Grupo/Denomin.	CstEstim.	Cst.plan	Cst.reales	M...
Costes	0	317.362	317.362 C...	
Costes de Personal	0	28.612	28.612 C...	
Materiales/Repuestos Externos	0	288.750	288.750 C...	

Figura 15. Costos de una orden de mantenimiento

Al terminar la creación de una orden de mantenimiento se debe liberar, esto se lleva por medio del siguiente icono:

 Liberar orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 11
----------------------	------------------------	----------	-----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Crear Orden Correctiva : Cabecera central

Orden: OTM1 %000000000001 CAMBIO DE RODAMIENTO

Stat.sist.: ABIE DMNV FENA

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific

Responsable

Gpo.plan. 100 / 3050 Mantenimiento

Rs.pto.tr. MEC-FRIO / 3050 MECANICO FRIO

Aviso

Costes COP

Cl.activ.PM 001 Reparación

EstdInstal

Dirección

Fechas

Inic.extr. 26.04.2009 12:09 Prioridad

Fin extr. 26.04.2009 12:09 Revisión

Objeto de referencia

Ubic.téc. 3050-NAVE1 "Nave 1,drywall,corte long. Y transversa

Equipo 1000001625 Rodillos formadores formadora 2

Conjunto

Primera operación

Operación ClvCá Calcular trabajo

PtoTrab/Ce MEC-FRIO / 3050 ClvCtrl PM01 Cl.activ. M002

TrabInvert h Cantidad Dur.oper. h

Nº pers.

Figura 16. Liberar orden de mantenimiento

Al liberar la orden de mantenimiento cambia el status del sistema, este se puede visualizar en la parte superior de la orden. Para finalizar la creación de la orden de mantenimiento se debe guardar pulsando el siguiente icono:



Guardar orden de mantenimiento.

Al guardar la orden de mantenimiento el sistema muestra el código con el cual se identifica la orden en el sistema SAP

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina12
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Crear orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW31 Crear orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina13
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para modificar una orden de mantenimiento, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la ejecución de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar orden de mantenimiento

Esta transacción tiene como función la modificación de una orden de mantenimiento ya generada, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio del status de la orden. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, asignar alguna actividad pendiente, solicitar un repuesto, completar las fechas de fin de avería y ejecutar el cierre de la orden.

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden > Modificar
Vía Código de Transacción	IW32

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	





Figura 1. Acceso vía menú

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en

este caso el código es IW32.



HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 2. Acceso a la orden de mantenimiento

Al acceder a la transacción aparece la ventana de la figura 2, en la cual se debe introducir el código de la orden de mantenimiento que se desea modificar. Después de introducir el código se pulsa la tecla ENTER para continuar con la modificación.

Figura 3. Modificación orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Luego de acceder se muestra la ventana modificación de orden de mantenimiento en la cual se encuentran todos los campos que forman la orden y que pueden ser modificables por el usuario.

Al terminar de realizar los cambios se procede a guardar nuevamente la orden haciendo uso del siguiente icono:



Guardar aviso.

En la modificación de una orden de mantenimiento se debe ejecutar el cierre de la orden, esto se lleva a cabo únicamente cuando se hayan *notificado* (IW41) las labores de mantenimiento, para cerrar una orden de mantenimiento se debe pulsar el siguiente icono:



Cerrar orden de mantenimiento

La opción de cierre de orden se realiza únicamente cuando todas las actividades de la orden han sido notificadas.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página 4
----------------------	------------------------	----------	----------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW32 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para modificar una orden de mantenimiento a través de un listado de ordenes, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la modificación de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Modificar orden de mantenimiento – Tratamiento de lista

Esta transacción tiene como función la modificación de una orden de mantenimiento ya generada, ocasionado generalmente por errores en la ejecución o por cambio del status de la orden, utilizando un listado de ordenes ya ejecutas con la posibilidad de seleccionar por fecha, por tipo de orden, por estado u otros filtros de búsqueda existentes. Mediante esta transacción se puede liberar un aviso, asignar alguna actividad pendiente, solicitar un repuesto, completar las fechas de fin de avería y ejecutar el cierre de la orden después de haber sido modificada.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden>Lista de ordenes > Modificar
Vía Código de Transacción	IW38




Figura 1. Ingreso a transacción iw38- lista de órdenes: modificar (vía menú)

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en

este caso el código es IW38.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 2. Criterio de búsqueda

Después de acceder a la transacción aparece una ventana con diferentes criterios de búsqueda. Estos criterios se seleccionan dependiendo de la necesidad del usuario.

1. Status de la orden: Por medio del status el sistema filtra las ordenes dependiendo de su condición:
 - Pendiente
 - En tratamiento
 - Concluido
 - Historia
2. Selección de órdenes: Este tipo de búsqueda es más específica, ya que permite establecer un rango de búsqueda. En el ejemplo siguiente se muestra como se deben usar los criterios de búsqueda, ver figura 3.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 3. Criterio de búsqueda

Para esta búsqueda se utilizaron dos criterios de filtración de información, uno por status de la orden, se seleccionaron todas las ordenes pendientes y en tratamiento, el segundo criterio recoge todas la ordenes de mantenimiento desde las ordenes OTM1 hasta las OTM6. Para llevar a cabo este tipo de búsqueda se diligencia los parámetros de búsqueda y luego se pasa a presionar el icono que ejecuta la operación.



HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

S	Orden	Cl.orden	Inic.extr.	Texto breve	Status del sistema	Soc.	Plan mant.prev.
	10000022	OTM1	27.06.2008		ABIE FENA KKMP PREC	3000	
	10000024	OTM1	01.07.2008	No solda bien las transversales	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000026	OTM3	02.07.2008	LIMPIEZA DE TECHO Y FACHADA	LIB. NOTI EDET FMAT NLIQ PREC	1000	
	10000044	OTM1	07.07.2008	REVISAR MOTOR	LIB. EDET MACO NLIQ PREC	1000	
	10000045	OTM1	07.07.2008	Revisar Motor jdm	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	1000	
	10000046	OTM1	08.07.2008	revisar compresor	LIB. KKMP MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000049	OTM3	11.07.2008	pintar paredes	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000	
	10000051	OTM1	11.07.2008	Limpieza de Filtros de tablero	ABIE MACO PREC	2000	
	10000052	OTM1	11.07.2008	Revisar Encoders de Horno	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000053	OTM1	11.07.2008	LUBRICACION DE ACOPLER ENTRE MOTOR Y RED	ABIE FENA KKMP PREC	2000	
	10000054	OTM1	11.07.2008	CORREGIR FUGAS DE ACEITE	ABIE KKMP PREC	2000	
	10000056	OTM1	14.07.2008	corto en mallas	ABIE FENA KKMP PREC	1000	

Figura 4. Resultados de la búsqueda

En la figura 4 se muestra los resultados de la búsqueda, en los cuales se puede llevar a cabo la modificación de la orden de trabajo dando doble click sobre el número de la orden de trabajo.

Orden: OTM1 10000056 | Stat.sist.: ABIE FENA KKMP PREC

Datos cab. | Oper. | Componentes | Costes | Interloc. | Objetos | Datos adic. | Emplaz.

Responsable: Gpo.plan. 100 / 1100 Mantenimiento | Rs.pto.tr. EXTERNOE / 1100 Externos Eléctrico

Fechas: Inic.extr. 14.07.2008 | Fin.extr. | Prioridad | Revisión

Objeto de referencia: Ubic técn. 1100-MALLAS-801 | Bodega | Equipo 1000000295 | ILUMINACIÓN mallas

Primera operación: Operación Revisar línea de alimentación | PtoTrab/Ce EXTERNOE / 1100 | CvtCtrl PM03 | Cl.activ. | Trabinvert 0 | Cantidad | Dur.oper. | N° pers.


Figura 5. Modificar orden de mantenimiento

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Al acceder a la orden, se despliega la ventana *Modificar orden de mantenimiento* mediante la cual se puede realizar la modificación de la orden. Con las opciones enmarcadas en la figura 5, el usuario puede llevar a cabo los cambios necesarios: datos de cabecera, operaciones, componentes y coste.

Para guardar los cambios de la orden de mantenimiento se utiliza el icono  en la parte inferior izquierda de la pantalla se tendrá una notificación de dicho proceso.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página6
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW38 Modificar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

OBJETIVO

Definir el proceso detallado para visualizar una orden de mantenimiento a través de un listado de órdenes, permitiendo a los usuarios encargados de la planeación del modulo PM contar con una herramienta para llevar a cabo la revisión de una orden de mantenimiento

ALCANCE

Aplica a todos los usuarios encargados de la planeación de mantenimiento que necesiten modificar una orden de mantenimiento, por cualquier ruta existente.

Visualizar orden de mantenimiento – Tratamiento de lista

Esta transacción tiene como función la visualización de una orden de mantenimiento, utilizando un listado de órdenes ya ejecutas, con la posibilidad de seleccionar por fecha, por tipo de orden, por estado u otros filtros de búsqueda existentes, este tipo de transacción permite verificar el estado de las órdenes.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Página1
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Acceso a la transacción

Vía Menú	Logística > Mantenimiento > Gestión de mantenimiento > Orden>Lista de ordenes > Visualizar
Vía Código de Transacción	IW39




Figura 1. Ingreso a transacción iw39- lista de órdenes

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra un campo en blanco en el cual se digita el código de la transacción a la que se desea ingresar, en este caso el código es IW39.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina2
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 2. Visualizar ordenes pm-selección de ordenes PM

Después de realizar la transacción aparece una ventana con diferentes criterios de búsqueda, los cuales se pueden utilizar dependiendo de la necesidad del usuario.

1. Status de la orden: Por medio del status el sistema filtra las ordenes dependiendo de su condición:
 - Pendiente
 - En tratamiento
 - Concluido
 - Historia
2. Selección de órdenes: Este tipo de búsqueda es más específica, ya que permite establecer un rango de búsqueda. En el ejemplo siguiente se muestra como se deben usar los criterios de búsqueda, ver figura 3.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina3
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 3. Criterio de búsqueda

Para esta búsqueda se utilizaron dos criterios de filtración de información, uno por status de la orden, se seleccionaron todas las ordenes pendientes y en tratamiento, el segundo criterio recoge todas la ordenes de mantenimiento desde las ordenes OTM1 hasta las OTM6. Para llevar a cabo este tipo de búsqueda se diligencia los parámetros de búsqueda y luego se pasa a presionar el icono que ejecuta la operación.



HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina4
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	



S	Orden	Cl.orden	Inic.extr.	Texto breve	Status del sistema	Soc.
	10000022	OTM1	27.06.2008		ABIE FENA KKMP PREC	3000
	10000024	OTM1	01.07.2008	No solda bien las transversales	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000
	10000026	OTM3	02.07.2008	LIMPIEZA DE TECHO Y FACHADA	LIB. NOTI EDET FMAT NLIQ PREC	1000
	10000044	OTM1	07.07.2008	REVISAR MOTOR	LIB. EDET MACO NLIQ PREC	1000
	10000045	OTM1	07.07.2008	Revisar Motor jdm	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	1000
	10000046	OTM1	08.07.2008	revisar compresor	LIB. KKMP MOVN NLIQ PREC	1000
	10000049	OTM3	11.07.2008	pintar paredes	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000
	10000051	OTM1	11.07.2008	Limpieza de Filtros de tablero	ABIE MACO PREC	2000
	10000052	OTM1	11.07.2008	Revisar Encoders de Horno	ABIE FENA KKMP PREC	2000
	10000053	OTM1	11.07.2008	LUBRICACION DE ACOUPLE ENTRE MOTOR Y RED	ABIE FENA KKMP PREC	2000
	10000054	OTM1	11.07.2008	CORREGIR FUGAS DE ACEITE	ABIE KKMP PREC	2000
	10000056	OTM1	14.07.2008	corto en mallas	ABIE FENA KKMP PREC	1000

Figura 4. Visualización ordenes de mantenimiento

En la figura 4 se muestra los resultados de la búsqueda, en los cuales se puede llevar a cabo la visualización de la orden de trabajo dando doble click sobre el número de la orden de mantenimiento deseada. Además se puede pasar de visualizar a modificar o viceversa por medio de la siguiente herramienta:




S	Orden	Cl.orden	Inic.extr.	Texto breve	Status del sistema	Soc.
	10000022	OTM1	27.06.2008		ABIE FENA KKMP PREC	3000
	10000024	OTM1	01.07.2008	No solda bien las transversales	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000
	10000026	OTM3	02.07.2008	LIMPIEZA DE TECHO Y FACHADA	LIB. NOTI EDET FMAT NLIQ PREC	1000
	10000044	OTM1	07.07.2008	REVISAR MOTOR	LIB. EDET MACO NLIQ PREC	1000
	10000045	OTM1	07.07.2008	Revisar Motor jdm	LIB. NOTP KKMP NLIQ PREC	1000
	10000046	OTM1	08.07.2008	revisar compresor	LIB. KKMP MOVN NLIQ PREC	1000
	10000049	OTM3	11.07.2008	pintar paredes	LIB. EDET FMAT MOVN NLIQ PREC	1000
	10000051	OTM1	11.07.2008	Limpieza de Filtros de tablero	ABIE MACO PREC	2000
	10000052	OTM1	11.07.2008	Revisar Encoders de Horno	ABIE FENA KKMP PREC	2000
	10000053	OTM1	11.07.2008	LUBRICACION DE ACOUPLE ENTRE MOTOR Y RED	ABIE FENA KKMP PREC	2000
	10000054	OTM1	11.07.2008	CORREGIR FUGAS DE ACEITE	ABIE KKMP PREC	2000
	10000056	OTM1	14.07.2008	corto en mallas	ABIE FENA KKMP PREC	1000

Figura 5. Modificar orden de mantenimiento.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina5
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

Figura 6. Visualización de orden de mantenimiento

La ventana *Visualización de orden de mantenimiento* permite visualizar las diferentes opciones que tiene una orden de mantenimiento: los datos de cabecera, operaciones, componentes y coste. Este tipo de transacción solo permite visualizar, no se pueden realizar cambios en la orden de mantenimiento.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina6
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina7
----------------------	------------------------	----------	---------

	PROCESO EMPRESARIAL		
	Título:	Modificar orden de mantenimiento	
	Área:	Departamento de mantenimiento	
Archivo:	IW39 Visualizar orden de mantenimiento	Versión:	01
Responsable:	Ing. Gustavo Franco	Estado:	

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha ultimo cambio:	Usuario ultimo cambio:	Versión:	Pagina8
----------------------	------------------------	----------	---------